

Handbuch

MasterPort RM





Multiprotokollfähiger Netzwerkknoten

Datum: 26.11.2013 Softwarestand: 1.04

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuch darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der LSS GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die LSS GmbH haftet nicht für Schäden infolge von Fehlgebrauch sowie Reparaturen und Abänderungen, die von dritter, nicht autorisierter Seite vorgenommen wurden. Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für leicht fahrlässige Fehler, z.B. Druckfehler, ist jedoch ausgeschlossen.

Alle in diesem Handbuch genannten Bezeichnugen von Erzeugnissen sind Marken der jeweiligen Firmen. Aus dem Fehlen der Markenzeichen ©, [®] bzw. [™] kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung ein freier Markenname ist.



Die Licht-, Steuer- und Schaltanlagenbau GmbH ist zertifiziertes Mitglied der Profibus-Nutzerorganisation PNO.

Technical Standards Program

Die ESTA-Manufacturer-ID der Licht-, Steuer- und Schaltanlagenbau GmbH ist "LS" (76,83 / 4Ch,53h).

© 2013 LSS GmbH

Inhalt

EINLEITUNG	6
HINWEISE ZU DIESEM HANDBUCH	7
Sicherheitshinweise	7
Hinweise zur Handhabung	8
DER MASTERPORT RM	9
ÜBERBLICK	
Ein Gerät – zwei Bauformen	
FUNKTIONSÜBERSICHT	
DMX	
Anschlüsse	
DMX-Ausgänge	
DMX-Eingang	11
Ethernet	
Datentransferrate	
Auswahl des Ethernet-Switches	
Licht-Netzwerkprotokolle	
Netzwerkeinstellungen	12
Merge-Verhalten	13
Remotekonfiguration	13
5	
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE	14
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE	14
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE MASTERPORT RM 19 ZOLL	14
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE MASTERPORT RM 19 ZOLL Überblick Frontseite DMX-Anschlüsse	14 15
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE MASTERPORT RM 19 ZOLL Überblick Frontseite DMX-Anschlüsse Ethernet Anschluss	14
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE MASTERPORT RM 19 ZOLL Überblick Frontseite DMX-Anschlüsse Ethernet Anschluss Betriebsanzeigen	14 15 15 16
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE MASTERPORT RM 19 ZOLL Überblick Frontseite DMX-Anschlüsse Ethernet Anschluss Betriebsanzeigen Taster	14 15 15 16 16 17
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE MASTERPORT RM 19 ZOLL Überblick Frontseite DMX-Anschlüsse Ethernet Anschluss Betriebsanzeigen Taster Rückseite	14 15 15 16 16 17 17 17
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE MASTERPORT RM 19 ZOLL Überblick Frontseite DMX-Anschlüsse Ethernet Anschluss Betriebsanzeigen Taster Rückseite Stromversorgung über PoE und Netzanschluss	14 15 151616171717
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE MASTERPORT RM 19 ZOLL Überblick Frontseite DMX-Anschlüsse Ethernet Anschluss Betriebsanzeigen Taster Rückseite Stromversorgung über PoE und Netzanschluss MASTERPORT RM PORTABLE	14 15 15161717171717
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE MASTERPORT RM 19 ZOLL Überblick Frontseite DMX-Anschlüsse Ethernet Anschluss Betriebsanzeigen Taster Rückseite Stromversorgung über PoE und Netzanschluss MASTERPORT RM PORTABLE Überblick	1415 1516161717171818
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE MASTERPORT RM 19 ZOLL Überblick Frontseite DMX-Anschlüsse Ethernet Anschluss Betriebsanzeigen Taster Rückseite Stromversorgung über PoE und Netzanschluss MASTERPORT RM PORTABLE Überblick Menü- und Einstellbereich	14 15 1516161717171717171717181818
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE MASTERPORT RM 19 ZOLL Überblick Frontseite DMX-Anschlüsse Ethernet Anschluss Betriebsanzeigen Taster Rückseite Stromversorgung über PoE und Netzanschluss MASTERPORT RM PORTABLE Überblick Menü- und Einstellbereich Betriebsanzeigen	14 15 1516161717171718181919
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE MASTERPORT RM 19 ZOLL Überblick Frontseite DMX-Anschlüsse Ethernet Anschluss Betriebsanzeigen Taster Rückseite Stromversorgung über PoE und Netzanschluss MASTERPORT RM PORTABLE Überblick Menü- und Einstellbereich Betriebsanzeigen Ethernet Anschluss	14
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE MASTERPORT RM 19 ZOLL Überblick Frontseite DMX-Anschlüsse Ethernet Anschluss Betriebsanzeigen Taster Rückseite Stromversorgung über PoE und Netzanschluss MASTERPORT RM PORTABLE Überblick Menü- und Einstellbereich Betriebsanzeigen Ethernet Anschluss DMX-Anschlüsse	14
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE MASTERPORT RM 19 ZOLL Überblick Frontseite DMX-Anschlüsse Ethernet Anschluss Betriebsanzeigen Taster Rückseite Stromversorgung über PoE und Netzanschluss MASTERPORT RM PORTABLE Überblick Menü- und Einstellbereich Betriebsanzeigen Ethernet Anschluss DMX-Anschlüsse Taster	14
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE MASTERPORT RM 19 ZOLL Überblick Frontseite DMX-Anschlüsse Ethernet Anschluss Betriebsanzeigen Taster Rückseite Stromversorgung über PoE und Netzanschluss MASTERPORT RM PORTABLE Überblick Menü- und Einstellbereich Betriebsanzeigen Ethernet Anschluss DMX-Anschlüsse Taster Stromversorgung	14
ANZEIGE-, ANSCHLUSS- UND BEDIENELEMENTE. MASTERPORT RM 19 ZOLL Überblick Frontseite. DMX-Anschlüsse Ethernet Anschluss Betriebsanzeigen Taster. Rückseite Stromversorgung über PoE und Netzanschluss MASTERPORT RM PORTABLE Überblick. Menü- und Einstellbereich Betriebsanzeigen Ethernet Anschluss DMX-Anschlüsse Taster. Stromversorgung über PoE und Netzanschluss	14

KONFIGURATION DES MASTERPORT RM	23
KONFIGURATION DES MASTERPORT RM MIT CONFIGCORE	24
Verbinden des MasterPort RM mit ConfigCore	24
ConfigCore Oberfläche	24
Gerätefenster	25
Einstellungsfenster	25
Statuspanel	25
ConfigCore Menüs	26
Hauptmenü	26
Erweiterte LSS Device Features	27
Anschlusskonfiguration	31
Definition der DMX-Anschlüsse und Mergen von Daten	31
Konfiguration des MasterPort RM portable am Gerät	34
Menüstruktur	34
Aufbau	34
Menüauswahl	34
Änderung von Parametern	34
Legende zur Schematische Darstellung des Menüs	35
Startbildschirm	35
Grundzustand	36
Systeminformation	36
, DMX-Monitore	37
Ethernet-Monitore	38
Passworteingabe	39
Aufbau Hauptmenü	40
View-Menü.	41
Aufbau View-Menü	41
View →DMX	42
View→Ethernet	44
Config-Menü	46
Aufbau des Config-Menüs	46
Configuration→PortSetup	47
Configuration→Routing	48
Configuration \rightarrow DMX	51
Configuration \rightarrow Ethernet	54
Options	57
Aufbau des Menüs Options	57
Options \rightarrow CPU Info	58
Options \rightarrow CPU Info \rightarrow Counter	58
Options \rightarrow Component Info	58
Options \rightarrow Software Info	58
Options \rightarrow Display Options	59
Options \rightarrow Security	60
Options \rightarrow Restore Settings	61
Options \rightarrow Watchdog reset	61

SERVICE.		62
ſ	NETZSICHERUNG WECHSELN	
ŀ	Солтактаигланме	
ANHÄNG	Ε	64
ŀ	ANHANG A	65
	Besonderheiten der Netzwerkprotokolle	65
	Wahl des Lichtprotokolls	66
	Konfiguration für die verschiedenen Lichtprotokolle	67
	sACN	67
	Art-Net	67
	ShowNet	68
	AVAB/IPX	68
	AVAB/UDP	68
ŀ	ANHANG B	69
	Begriffe	69
A	Anhang C	72
	Technische Daten	72
	Allgemeine technische Daten	72
	Schnittstellen	72
	Netzwerk	73
	DMX	73
	Ethernet	74
	Anschlussbelegung	75
	DMX-Anschlüsse	75
	Ethernet	76
	Bestellnummer	76

Einleitung

Hinweise zu diesem Handbuch

Mit diesem Handbuch erhalten Sie Hinweise und Informationen über die Funktion und Konfiguration des *MasterPort RM*.

Dieses Handbuch gilt für den *MasterPort RM*. Wie alle anderen Produkte aus dem Hause LSS GmbH unterliegt der *MasterPort RM* einer ständigen technischen Weiterentwicklung. Deshalb werden hier unter Umständen Funktionen und Einstellungen beschrieben, die für den von Ihnen genutzten *MasterPort RM* nicht verfügbar sind.

Dieses Handbuch nutzt folgende Symbole, um für Sie wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit und zur Konfiguration kenntlich zu machen.



Hier erhalten Sie zusätzliche Informationen.



Ein Achtung weist Sie auf Situationen hin, in denen Entscheidungen zu technischen Problemen mit dem Gerät oder zu Datenverlusten führen können.



Eine Warnung bezeichnet Situationen, in denen Verletzungen oder Schäden für Leib und Leben auftreten können.

Sicherheitshinweise

Der Umgang mit dem *MasterPort RM* ist nicht gefährlich. Schutzisolierung und weitere Sicherheitsmaßnahmen verhindern zuverlässig, dass Sie mit gesundheitsschädlichen Spannungen und Strömen in Berührung kommen. Beachten Sie aber folgende Hinweise:

- Nehmen Sie niemals sichtbar beschädigte Geräte in Betrieb!
- Liegt der Verdacht auf einen Defekt vor, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung! Sichern Sie das Gerät gegen Wiederinbetriebnahme!
- Trennen Sie vor der Abnahme der Rückwand das Gerät unbedingt vom Netzteil!
- Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Händler oder von Mitarbeitern der LSS GmbH durchgeführt werden.

Hinweise zur Handhabung

Der *MasterPort RM* ist für einen 24h Dauerbetrieb konzipiert. Dennoch sollten Sie folgendes beachten:

- Setzen Sie das Gerät nur zu seinem bestimmungsgemäßen Zweck ein!
- Vermeiden Sie extreme mechanische Belastungen!
- Vermeiden Sie jegliche mechanische Einwirkungen auf das Display!
- Wenn nötig reinigen Sie das Display ausschließlich bei ausgeschaltetem Gerät. Benutzen Sie nur ein angefeuchtetes Tuch
- Vermeiden Sie direkte N\u00e4sseeinwirkung sowie \u00fcberm\u00e4\u00dfige Hitzeeinwirkung auf das Ger\u00e4t!
- Decken Sie die Belüftungsöffnungen niemals ab! Brandgefahr!
- Montieren Sie das Gerät nicht unmittelbar über Scheinwerfern!



Der MasterPort RM

Überblick

Der LSS *MasterPort RM* ist ein Netzwerkknoten für das anspruchsvolle Lichtnetzwerk. Er ist voll RDM-fähig und unterstützt den RDM-Traffic aller angeschlossenen Geräte. Durch RDM wird eine effektive und leicht zu realisierende Hardwarediagnose der angeschlossenen Hardware ermöglicht.

Der LSS *MasterPort RM* ist mit einer Doppel-CPU mit hoher Leistungsfähigkeit ausgestattet, die DMX- und RDM-Signale getrennt voneinander verarbeitet. Dadurch wird stabiles, qualitativ hochwertiges DMX-Signal auch bei gleichzeitiger RDM Signalverarbeitung erzeugt. Fehlerhafte Signale sind damit ausgeschlossen.

Der LSS *MasterPort RM* verfügt über ausgeprägte Mergefähigkeiten. Er verfügt neben einem Ethernet-Anschluss über einen DMX-In und zwölf DMX-Anschlüsse. Die zwölf Anschlüsse können einzeln frei als In- oder Out-Anschlüsse definiert werden. Gleichzeitig können die Anschlüsse auch gruppiert werden; definierte Out-Anschlüsse werden einem definierten In-Port zugeordnet. Somit sind bis zu zwölf ausgehende oder bis zu dreizehn eingehende Universen möglich. Die DMX-Anschlüsse können wahlweise als RJ45- oder als 5pin XLR-Anschlüsse ausgeführt werden Neben DMX 512 unterstützt der *MasterPort RM* alle gängigen Netzwerkprotokolle wie sACN und ArtNet, sowie AVAB/IPX, AVAB/UDP und ShowNet.

Die Stromversorgung des LSS *MasterPort RM* kann wahlweise über 230V Netzanschluss oder über Power-over-Ethernet erfolgen. Zur Betriebssicherheit können auch beide Arten der Stromversorgung angeschlossen sein. In diesem Fall hat Power-over-Ethernet Priorität gegenüber der Netzversorgung.

Ein Gerät – zwei Bauformen

Der *MasterPort RM* ist in zwei Bauformen erhältlich. Das 19" Einbaugerät ist speziell für feste Rack-Systeme konzipiert. Die portable Version des *MasterPort RM* bietet die Funktionalität des Einbaugerätes für den mobilen Einsatz.





MasterPort RM portable

MasterPort RM 19 Zoll

Funktionsübersicht

DMX

Anschlüsse

Der LSS *MasterPort RM* verfügt über freidefinierbare und festdefinierte DMX-Anschlüsse. Der DMX-In und der DMX-Thru sind fest definiert. Die Anschlüsse 1 bis 12 können frei als Aus- oder Eingänge definiert und konfiguriert werden.

DMX-Ausgänge

Sind ein oder mehr Anschlüsse 1 bis 12 als DMX-Ausgänge definiert, können für jeden Anschluss folgende Parameter eingestellt werden:

- Timeout-Zeiten oder Halten des letzten Protokolls
- Empfangs-Universe
- Merge-Modus
- Sende-Universe mit Angabe der Priorität
- DMX-Startcode und Protokolllänge
- Breaklänge
- Mark After Break
- Mark Before Break
- Mark Between Slots

Dadurch können Sie den MasterPort RM an jedes Endgerät anpassen.

DMX-Eingang

Die DMX-Anschlüsse des *MasterPort RM* sind mit einem FPGA ausgestattet, der selbstständig alle DMX-Parameter nach ANSI E1.11 erkennt und die Eingänge entsprechend einstellt. Weiterhin werden die DMX-Signale durch den Controller aufbereitet und ausgewertet.

Ethernet

Datentransferrate

Der *MasterPort RM* zeichnet sich durch hohe Durchsatzrate und geringe Latenz (Verzögerungszeit) in beiden Richtungen aus. Die Netzwerkschnittstelle ist 100MBit-fähig und die interne CPU arbeitet mit einem sehr schnellen Realtime-Multitasking-Betriebssystem. So ist ein maximaler Durchsatz von >1000 Netzwerk-Paketen pro Sekunde möglich.

Auswahl des Ethernet-Switches

Wird der MasterPort RM mit dem Netzwerkprotokoll sACN eingesetzt, so kann die Netzwerkbelastung für ihn und andere Netzwerkteilnehmer sehr effektiv gesenkt werden, wenn man managementbare Switche einsetzt, die das sogenannte "IGMP Snooping" beherrschen.

Derartige Switche erkennen, welche Universes die Geräte an jedem Switch-Port benötigen und schalten dann nur diese Universes zu den jeweiligen Geräten durch.

Licht-Netzwerkprotokolle

Der LSS MasterPort RM unterstützt folgende Licht-Netzwerkprotokolle:

sACN
 • Art-Net
 • ShowNet
 • AVAB/UDP
 • AVAB/IPX

Das Standard-Netzwerkprotokoll des *MasterPort RM* bei Auslieferung ist sACN nach Standard ANSI E1.31.

Netzwerkeinstellungen

Folgende Parameter sind einstellbar:

- separate Einstellung von Licht-Sende- und Empfangsprotokoll
- Verhalten bei Ausfall der letzten Empfangsquelle (Timeout, Hold)
- Licht-Senderate (bei Leerlauf ohne Datenänderung)
- IP-Adresse Manuell / Art-Net 2.x.x.x / Art-Net 10.x.x.x / DHCP
- IP-Subnetz-Maske
- Gateway-IP
- SLP Netzwerkprotokoll nach RFC2608 (SLP V2)
- RDM-Net Netzwerkprotokoll nach ANSI 1.37
- Einschaltung der Sende- und Empfangschecksummenprüfung
- Einstellung der Ethernet-Geschwindigkeit und des Duplex-Mode

Merge-Verhalten

Der *MasterPort RM* kann bei Anlagen, die auf dem gleichen Subnetz/Universe im Ethernet senden, bis zu 3 Anlagen HTP-mergen. Es werden ebenfalls Prioritäten unterstützt, wenn dies das Lichtprotokoll zulässt. Es werden momentan keine herstellereigenen Erweiterungen, wie z.B. "Prioritäten pro Kreis", unterstützt.

Remotekonfiguration

Für alle LSS-Geräte wird die kostenlose Software *ConfigCore* empfohlen, die alle Features des *MasterPort RM* und anderer LSS-Geräte, aber auch Art-Net-Geräte anderer Hersteller unterstützt. Nur mit dieser Software ist es möglich, alle Geräte im Netzwerk aufzufinden und den *MasterPort RM* komplett remote zu konfigurieren.

Als Art-Net-kompatibles Gerät arbeitet der *MasterPort RM* problemlos mit Art-Net-Softwaretools anderer Hersteller, wie z.B. dem Programm DMX-Workshop zusammen (Download unter www.artisticlicence.com). Selbstverständlich hat der *MasterPort RM* wie alle anderen *Art-Net-*Geräte eine eigene OEM-ID (ab Workshop-Version 3.57 erkannt und unterstützt). Über dieses Tool ist auch eine eingeschränkte Remote-Konfiguration möglich. Beachten Sie, dass Art-Net hier nur eine Untermenge des *MasterPort RM* konfigurieren kann.



Auch bei anderen eingestellten Licht-Protokollen als *Art-Net* ist der *MasterPort RM* mit *ConfigCore* immer konfigurierbar, es wird lediglich vorausgesetzt, dass der PC im IP-Adressbereich des *MasterPort RM* liegt.

Anzeige-, Anschluss- und Bedienelemente

MasterPort RM 19 Zoll

Überblick Frontseite

Auf der Frontseite des LSS *MasterPort RM 19 Zoll* befinden sich die DMX-Anschlüsse und die Betriebsanzeigen.

Freidefinierbare



DMX-Anschlüsse

Der LSS *MasterPort RM 19 Zoll* kann mit DMX-Anschlüsse im 5polig XLR oder RJ45-Design ausgestattet werden. Die freidefinierbaren Anschlüsse können in der Menüsteuerung als Ein- oder Ausgänge festgelegt werden. Oberhalb der Anschlüsse wird der Betriebszustand mit LEDs angezeigt:

LED	Farbe	Bedeutun	g
Anschluss als	Gelb	Ein:	Datenempfang
DMX-In defi-		Flackern:	RDM ist aktiv
niert		Blinkt:	dauerhaft fehlerhaftes Protokoll
		Aus:	keine Datenempfang
Anschluss als	Gelb	Ein:	Daten werden gesendet
DMX-Out de- finiert		Flackern:	Hold aktiv – kein Empfang von Daten, letzte empfangene Daten werden weiter gesendet
		Blinkt:	RDM aktiv
		Aus:	DMX-Out ist abgeschaltet

Ethernet Anschluss

Oberhalb des Ethernet-Anschlusses wird der Betriebszustand mit LEDs angezeigt:

LED	Farbe	Bedeutun	g
Speed	Grün	Ein:	Es besteht eine Datenverbindung mit 100MBit/s.
		Aus:	In Verbindung mit Link-LED
Link	Gelb	Ein:	Es besteht eine Datenverbindung. Ist die Speed-LED gleich- zeitig aus, besteht eine Datenverbindung von 10MBit/s.
		Flackern:	Daten werden übertragen.
		Aus:	Sind Link- und Speed-LEDs aus, besteht keine Ethernet- Verbindung.

Betriebsanzeigen

Über die LEDs an der Frontseite werden die Betriebszustände des LSS *MasterPort RM 19 Zoll* angezeigt.

LED	Farbe	Bedeutung	
Power	blau	Ein:	Betriebsspannung vorhanden
		Aus:	Betriebsspannung nicht vorhanden
ACTIVE/FAIL	DMX-Por	t-Sammelanz	eige
	Grün	Flackern:	Es liegen aktive UND gerouteten Netzwerk -Universen an
			(egal ob Empfang oder Senden)
		Ein:	DMX-Ports
		Blinkt:	Gerät wird über ConfigCore oder RDM identifiziert
		Aus:	Alle DMX-Anschlüsse sind aus
	Orange	Blinkt:	Warnmeldung
			Gerätetemperatur ist höher als 75°C
	Rot	Nur Fehlerm	neldungen
		Flackert:	Nur beim Start – keine Fehlermeldung
		Blinkt:	Gerätetemperatur ist höher als 80°C - Akustisches Warn-
			signal ertönt
			Lüfter prüfen und Gerät ausschalten!
		An:	Sammelfehler – Service informieren!

Im Gerät sind noch weitere Diagnose-LEDs vorhanden. Diese sind für Service und Wartung vorgesehen.

Taster

Auf der Frontseite des *MasterPort RM* befinden sich ein Reset- und ein Init-Taster, mit denen das Gerät ohne Menüzugang zurückgesetzt und Default-Werte geladen werden können.

Taste	Zeit des Drückens	Rückmeldung	Bedeutung
Reset	< 3s	keine	Neustart des MasterPort RM
	> 3s	keine	Neustart des <i>MasterPort RM</i> mit Neu- start des FPGA
Init	< 3s	Kurzer Signalton	Selbsttest
	> 3s	Langer Signalton	Laden der Default-Werte
	Nach Reset und während	Disharmoni-	Laden der Default-Firmware (Backup
	des Bootvorgangs	scher Signalton	einspielen) <u>und</u> aller Default-Werte

Rückseite

Stromversorgung über PoE und Netzanschluss

Die Spannungsversorgung der Steuereinheit des *MasterPort RM* kann wahlweise per Power-over-Ethernet (PoE) oder mit einem externen Netzanschluss erfolgen. In der PoE-Variante wird die Stromversorgung kann durch sogenannte Endspan-Devices (z. B. direkt PoE-fähige Switches) oder Midspan-Devices (Einheiten zwischen Switch und Endgerät) sichergestellt.

Der Netzanschluss wird rückseitig über einen Kaltgeräteanschluss (IEC 60320-C14) realisiert.



Ist der *MasterPort RM* sowohl an PoE-fähiges Device und an eine externe Spannungsversorgung angeschlossen, hat die Versorgung über PoE Priorität.

MasterPort RM portable

Überblick

Der LSS *MasterPort RM portable* besitzt die gleichen Anschlussmöglichkeiten wie das 19 Zoll Gerät. Allerdings sind die Anschlüsse anders angeordnet.



Menü- und Einstellbereich

Wie der LSS *MasterPort RM 19 Zoll* wird auch der *MasterPort RM portable* über die Software LSS *ConfigCore* konfiguriert. Das Gerät ist für den mobilen Einsatz entwickelt worden und bietet aus diesem Grund zusätzlich auch ein On-Device-Menü, das sich auf der Oberseite des Gerätes befindet.



Verwenden Sie den Bildschirmschoner! Dies verlängert die Lebensdauer des Displays um ein Vielfaches.

Betriebsanzeigen

LED	Farbe	Bedeutung	
Power	blau	Ein:	Betriebsspannung vorhanden
		Aus:	Betriebsspannung nicht vorhanden
LINK/DATA	gelb	Ein:	Ethernet-LINK, keine Daten
		Blinkt:	Ethernet-LINK, Daten
		Aus	kein LINK
ACTIVE/FAIL	DMX-Por	t-Sammelanz	eige
	Grün	Flackern:	Es liegen aktive UND gerouteten Netzwerk -Universen an
			(egal ob Empfang oder Senden)
		Ein:	DMX-Ports
		Blinkt:	Gerät wird über ConfigCore oder RDM identifiziert
		Aus:	Alle DMX-Anschlüsse sind aus
	Orange	Blinkt:	Warnmeldung
			Gerätetemperatur ist höher als 75°C
	Rot	Nur Fehlern	neldungen
		Flackert:	Nur beim Start – keine Fehlermeldung
		Blinkt:	Gerätetemperatur ist höher als 80°C - Akustisches Warn-
			signal ertönt
			Lüfter prüfen und Gerät ausschalten!
		An:	Sammelfehler – Service informieren!

Ethernet Anschluss

Oberhalb des Ethernet-Anschlusses wird der Betriebszustand mit LEDs angezeigt:

LED	Farbe	Bedeutung	
Speed	Grün	Ein:	Es besteht eine Datenverbindung mit 100MBit/s.
		Aus:	In Verbindung mit Link-LED
Link	Gelb	Ein:	Es besteht eine Datenverbindung. Ist die Speed-LED gleichzeitig aus, besteht eine Datenverbindung von 10MBit/s.
		Flackern:	Daten werden übertragen.
		Aus:	Sind Link- und Speed-LEDs aus, besteht keine Ethernet- Verbindung.

DMX-Anschlüsse

Der LSS *MasterPort RM portable* kann mit DMX-Anschlüsse im 5polig XLR oder RJ45-Design ausgestattet werden. Die freidefinierbaren Anschlüsse können in der Menüsteuerung als Ein- oder Ausgänge festgelegt werden. Oberhalb der Anschlüsse wird der Betriebszustand mit LEDs angezeigt:

LED	Farbe	Bedeutun	g
Anschluss als	Gelb	Ein:	Datenempfang
DMX-In defi-		Flackern:	RDM ist aktiv
niert		Blinkt:	dauerhaft fehlerhaftes Protokoll
		Aus:	keine Datenempfang
Anschluss als	Gelb	Ein:	Daten werden gesendet
DMX-Out de- finiert		Flackern:	Hold aktiv – kein Empfang von Daten, letzte empfangene Daten werden weiter gesendet
		Blinkt:	RDM aktiv
		Aus:	DMX-Out ist abgeschaltet

Taster

Auf der Frontseite des *MasterPort RM portable* befinden sich ein Reset- und ein Init-Taster, mit denen das Gerät ohne Menüzugang zurückgesetzt und Default-Werte geladen werden können.

Taste	Zeit des Drückens	Rückmeldung	Bedeutung
Reset	< 3s	keine	Neustart des MasterPort RM
	> 3s	keine	Neustart des <i>MasterPort RM</i> mit Neu- start des FPGA
Init	< 3s	Kurzer Signalton	Selbsttest
	> 3s	Langer Signalton	Laden der Default-Werte
	Nach Reset und während	Disharmoni-	Laden der Default-Firmware (Backup
	des Bootvorgangs	scher Signalton	einspielen) <u>und</u> aller Default-Werte

Stromversorgung

Stromversorgung über PoE und Netzanschluss

Die Spannungsversorgung der Steuereinheit des *MasterPort RM portable* kann wahlweise per Power-over-Ethernet (PoE) oder mit einem externen Netzanschluss erfolgen. In der PoE-Variante wird die Stromversorgung kann durch sogenannte Endspan-Devices (z. B. direkt PoE-fähige Switches) oder Midspan-Devices (Einheiten zwischen Switch und Endgerät) sichergestellt. Die Stromversorgung mittels Netzanschluss erfolgt über einen blauen Neutrik powerCon 230V AC Anschluss.



Ist der *MasterPort RM* sowohl an PoE und an eine externe Spannungsversorgung angeschlossen, hat die Versorgung über PoE Priorität.

Ausgang Stromversorgung

Der LSS *MasterPort RM portable* besitzt einen Power-Out, der als grauer Neutrik powerCon Anschluss ausgeführt ist. Er ist mit den 230V AC Netzanschluss parallel geschaltet. Wird der *Master-Port RM portable* über PoE mit Spannung versorgt, ist der Power-Out deaktiviert.

Konfiguration des MasterPort RM

Konfiguration des MasterPort RM mit ConfigCore

Beide Bauformen des LSS *MasterPort RM* werden mit Hilfe von LSS *ConfigCore* konfiguriert. Für den *MasterPort RM portable* steht zusätzlich ein On-Device-Menü zur Konfiguration zur Verfügung. LSS *ConfigCore* kann als kostenlose Software auf der Homepage der LSS als heruntergeladen werden.

Verbinden des MasterPort RM mit ConfigCore

Um LSS *ConfigCore* mit einem *MasterPort RM* zu verbinden, muss der PC, auf dem *ConfigCore* ausgeführt wird, in das gleiche Subnet gebracht werden, in dem sich auch das *MasterPort RM* befindet. Die Vorgehensweise zur Änderung von IP-Adressen und Subnets wird vom Anbieter des Betriebssystems zur Verfügung gestellt. Befinden sich der PC mit *ConfigCore* und der *MasterPort RM* in einem Subnet und sind miteinander über Ethernet verbunden, wird der *MasterPort RM* sofort von der Software erkannt.

ConfigCore Oberfläche

Die Oberfläche von *ConfigCore* besteht vor allem aus dem Geräte- und dem Einstellungsfenster. Mit Hilfe dieser Fenster werden alle Geräte konfiguriert.



Gerätefenster

Im Gerätefenster werden alle Geräte aufgelistet, die ConfigCore gefunden hat. Geräte von LSS erhalten vor der IP-Adresse ein "+". Mit einem Klick auf dieses Symbol wird ein Menübaum geöffnet, welcher Zugang zu speziellen Einstellungsoptionen ermöglicht.

Einstellungsfenster

Im Einstellungsfenster werden alle Einstellungen des im Gerätefenster ausgewählten Gerätes angezeigt.

Statuspanel

Für den LSS *MasterPort RM* zeigt das unter dem Gerätefenster dargestellte Statuspanel die Parameter Betriebszeit, Softwareversion, Anzahl gesendeter Pakete, eingestellte Sende- und Empfangsprotokoll, und die CPU-Temperatur an.



ConfigCore Menüs

Mit Klick auf das Zeichen "+" vor dem Gerät im Gerätefenster, wird ein Menübaum mit Untermenüs aufgerufen. Die Untermenüs sind rot eingefärbt. Je nach gewähltem Menü werden unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten im Einstellungsfenster angezeigt.

Hauptmenü

Im Hauptmenü dient dazu, einen Überblick über die grundlegen Eigenschaften zu geben. Ausgegraute Eintragungen dienen der Information. Es können nur die Art-Net Kurz- und Langnamen geändert werden.

ale Gerate		(RG) A 1 103	
GI-192-168-172-058 MasterPortRM		D At Not	
- Erweiterte LSS Device Features	<	Langrame	564654654
Portkonfiguration	Update	Kurzname	MasterPortRM
		IP-Adresse	192 168 172 58
		MAC Adresse	00:13:95:08:3C:48
		Port	0x1936
		Art-Net 3 Netzwerk	0
		Firmware Version	1.02
		Subnet-Adresse	0
	Scan	Produkttyp	OemMasterPort RM
		Letzte Konfiguration	unbekannt
	Ident	Anzeigenstatus	nomal
		Bootmodus	Flash
	Reset	RDM	Nein
		UBEA vorhanden	Nein
	Default	Knoten unterstützt Art-Net 3	Ja
		Gerät unterstützt Webbrowser-Konfiguration	Nein
		DHCP tauglich	Ja
		Gerate IP Konfiguration	DHCP
Running 1 Tag, 03:00:00	-	ESTA-Code	0x4C53
0.01 alpha	Poll off	Devicetyp	Responder is a Node (DMX <> Ethemet Device)
RX Pakete : 18142		Report	Power On Tests successful, Up and running
	- Course	Portanzahl	03
Protex/TX: sacn / sacn	shot	BindiP	000.000.000.000
Temp: 45 °C	and t	Bind-Index	0
ProLRX/TX: sACN / sACN Temp: 45 °C	Shap shot	Brofi P Brod-Index	000.000.000 0
A REAL PROPERTY AND			
		Langname	

Änderung von Art-Net Lang- und Kurznamen:

- 1. Namen anklicken
- 2. Namen ändern
- 3. Mit Button "Update" Änderung übernehmen

Erweiterte LSS Device Features

Das Untermenü "Erweiterte LSS Device Features" beinhaltet die Einstellungsmöglichkeiten für Ethernet, RDM und die Optionen des Geräts.

Datei Gerat Ansicht Extras Licht				HB
sle Gerate	-			
- 192.168.172.058 MasterPortRM		E 1. Ethernet		
 Enweiterte LSS Device Features 		Empfangsprotokoll	8ACN	
- Portkonfiguration	Update	Sendeprotokol	sACN	
		Licht Timeout	8	
		Netzwerk Senderate	0.5 Sekunden	
		IP-Mode	DHCP	
		IP-Adresse	192.168.172.058	
	1.1.1	Subnetmaske	255.255.255.000	
	6	Gateway	192.168.172.254	
	3680	SLP	off	
	T dans	RDM-Net	off	
	Ident	Sendechecksumme	On	
		Empfangschecksumme	On	
	Reset	Einstellung Übertragungsmedium	Autonegotiation	
		2. Globale RDM-Einstellungen		
	Default	RDM Full Time	0	
		RDM Quick Time	0	
		3. Optionen		
		Hardware Informationen		
cunning 1 1 ag, 03:00:00	Poll off	Et Software Informationen		
1.01 alpha		El Zahler	100	
CX Pakete : 20469		El Netzwerk Informationen		
	Contra	Menu-Irmeout	30 Sekunden	
TOLHOUT & SAUN / SAUN	shot	Screensaver Timeout	15 Minuten	
emp: 45 C		Screensaver Events	aus	
		Nenrwort		
		Premotesteuerung anvaus	an	
		Condo Ad Not of Readout	808	
		Serve Artivet as produces	aus	
		MasterGate Rematemental all	0	
CTACAGO AND		Mattercate Memoteprotokoli	aus	
		Netzwerk Informationen		

Um eine Einstellung/Wert zu ändern, gilt folgende Einstellungsroutine:

- 1. Untermenü anklicken
- 2. Einstellung/Wert ändern
- 3. Mit Button "Update" Änderung übernehmen

Ethernet

In diesem Untermenü werden die zugänglichen Netzwerkparameter eingestellt.

LSS Gerätekonfiguration	-		
Datei Gerat Ansicht Extras Ucht			H
ale Gerite	-		
- 192.168.172.058 MasterPortRM		B 1. Bhemet	
 Enweiterte LSS Device Features 	-	Emofanosomtokoll	8ACN
Portkonfiguration	Update	Sendeprotokol	sACN
		Licht Timeout	8
		Netzwerk Senderate	0.5 Sekunden
		IP-Mode	DHCP
		IP-Adresse	192.168.172.058
		Subnetmaske	255 255 255 000
		Gateway	192.168.172.254
	scan	Richtungssteuerung	Half Duplex
	(Netzwerk-Geschwindigkeit	10 MBR
	Ident	SLP	off
		FIDM-Net	off
	Reset	Sendechecksumme	On
		Empfangschecksumme	On
	Default	Enstellung Übertragungsmedium	Manuell
		2. Globale RDM-Einstellungen	
		RDM Full Time	0
		RDM Quick Time	0
Running 1 Tag, 03:00:00	-	B 3. Optionen	
0.01 alpha	Poll off	Hardware Informationen	
RX Pakete : 26274		E Software Informationen	
	- Course	E Zahler	
ProtRX/TX: SACN / SACN	shap	Netzwerk Informationen	
Temp: 45 °C	Silve	Menu-Timeout	30 Sekunden
		Screensaver Timeout	15 Minuten
		Screensaver Events	aus
		Kennwort	
		Hemotesteuerung anvaus	an
		Sende sALN V4	aus
TRACKTONICS	in the later of the	Sende Art-Net als Broadcast	aus
The Money Collector of a		At-Net 3 Netzwerk	0
		Masteruate Hemoteprotokoli	806
		Einstellung Übertragungsmedium Her wird eingestelt, ob die Richtungssteuerun	g und die Geschwindigkeit der Ethemetverbindung automatisch ode
LSS ConfigCore		manuel resignegt werden soll Autonegotiation	 voieuromessche identifikation V0n Nichtung und Geschwindigke

Auswahl	Bedeutung	
Empfangsprotokoll	Einstellung de	es Licht-Netzwerkprotokolls für Empfang:
	Art-Net	AVAB/IPX AVAB/UDP ShowNet sACN
Sendeprotokoll	Einstellung de	es Licht-Netzwerkprotokolls für Senden:
	Art-Net	AVAB/IPX AVAB/UDP ShowNet sACN
Licht Timeout	Einstellung de	es Timeouts beim Ausfall der empfangenen Daten
	0999 s (0 =	letztes Protokoll halten)
Netzwerk Senderate	Einstellung de	er Mindest-Senderate für Lichtnetzwerkprotokolle, wenn sich
	20ms 25ms	30000 3000
IP Mode	Bozug dor IP-	Adresse:
	Manuell:	freie Finstellmöglichkeit
	Art-Net 2:	Art-Net-Adresse im 2er Netz
	Art-Net 10:	<i>Art-Net</i> -Adresse im 10er Netz
	DHCP:	IP-Adresse wird von einem DHCP-Server bezogen. Es muss
		ein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden sein!
IP Adresse	wenn Manua	l:freie Einstellung der IP-Adresse
	sonst:	Schaumodus für die bezogene oder generierte IP-Adresse
Subnetmaske	wenn Manua	l:freie Einstellung der Subnetmaske
	sonst:	Schaumodus für die bezogene oder generierte
		Subnetmaske
Gateway	Einstellung de	er Gateway-Adresse
Richtungssteuerung	Nur sichtbar,	wenn "Einstellung Ubertragungsmedium" manuell eingestellt.
	Full:	voller Duplex
Netzweile	Hall.	
Netzwerk- Geschwindigkeit	10 Mbi+/c	wenn Einstellung Obertragungsmedium manuell eingestellt.
Gesenwindigkeit	100 Mhit/s	
SLP	Schaltet SLP-	Netzwerkprotokoll ein.
RDM-Net	Schaltet RDM	-Net ein oder aus.
Sendechecksumme	On:	Berechnung der Checksumme eingeschaltet
	Off:	Berechnung der Checksumme ausgeschaltet
Empfangscheck-	On:	Berechnung der Checksumme eingeschaltet
summe	Off:	Berechnung der Checksumme ausgeschaltet
Einstellung Übertra-	Auto-	
gungsmedium	negotiation:	automatische Geschwindigkeit und Duplexmodus
	Manuell:	manuell definierte Geschwindigkeit und Duplexmodus

Globale RDM-Einstellungen

In diesem Untermenü können grundlegende Einstellungen für das Remote Device Management festgelegt werden. Diese Einstellungen gelten für alle RDM-Kanäle

outer outer would Extras Little				740
sic vicis c	•			
In 192.168.172.058 MasterPortRM		E 1. Ethernet		
 Enweiterte LSS Device Features 		Empfangsprotokoll	sACN	
- Portkonfiguration	Update	Sendeprotokol	sACN	
		Licht Timeout	8	
		Netzwerk Senderate	0.5 Sekunden	
		IP-Mode	DHCP	
		IP-Adresse	192.168.172.058	
		Subnetmaske	255 255 255 000	
		Gateway	192.168.172.254	
	Scan	Richtungssteuerung	Half Duplex	
		Netzwerk-Geschwindigkeit	10 MBR	
	Ident	SLP	off	
		S RDM-Net	off	
	Reset	Sendechecksumme	On	
		Empfangschecksumme	On	
	Default	Enstellung Obertragungsmedium	Manuell	
		2. Globale RDM-Einstellungen		
		RDM Full Time	0	
		RDM Quick Time	0	
Running 1 Tag. 03:00:00		B 3. Optionen		
1.01 alpha	Poll off	Hardware Informationen		
X Pakete : 26274		E Software Informationen		
		E Zahler		
Prot.RX/TX: sACN / sACN	Snap	E Netzwerk Informationen		
emp: 45 °C	shot	Menú-Timeout	30 Sekunden	
		Screensaver Timeout	15 Minuten	
		Screensaver Events	aus	
		Kennwort		
		Remotesteuerung an/aus	an	
		Sende sACN v4	aus	
	TOTAL DATE	Sende Art-Net als Broadcast	aus	
Provide State State State	CONTRACT.	Art-Net 3 Netzwerk	0	
HE BOOKE. BREAK		MasterGate Remoteprotokoll	aus	
		Enstellung Übertragungsmedium Her wird eingestelt, ob die Richtungssteuerum manuell festgelect werden soll is topeostiation	g und die Geschwindigkeit der Ethemetverbin	idung automatisch od

Auswahl	Bedeutung
RDM Full Time	Platzhalter für RDM Einstellungen.
RDM Quick Time	Platzhalter für RDM Einstellungen.

Optionen

Im Punkt Optionen werden zuerst vier Informationsseiten über die Hardware, Software, Betriebszähler und über das Netzwerk angezeigt. Diese können als Überwachungsmonitore eingesetzt werden. Darauffolgend können grundlegende Geräteeinstellungen festgelegt werden.

LSS Gerätekonfiguration				
Datei Gerät Ansicht Extras Licht				Hife
ale Gerate				
002.094.190.174 MasterPortRM				
Enweiterte LSS Device Features	<	Emofanospratokol	8ACN	
Portkonfiguration	Update	Sendeprotokol	sACN	
		Licht Timeout	8	
		Netzwerk Senderate	0.5 Sekunden	
		IP-Mode	Art-Net 2	
		IP-Adresse	002.094.190.174	
		Subnetmaske	255 000 000 000	
	-	Gateway	192.168.172.254	
	Scan	Richtungssteuerung	Half Duplex	
		Netzwerk-Geschwindigkeit	10 MBr.	
	Ident	SLP	off	
		RDM-Net	off	
	Reset	Sendechecksumme	On	
		Empfangschecksumme	On	
	Default	Einstellung Übertragungsmedium	Manuell	
		E 2. Globale RDM-Einstellungen		
		RDM Full Time	10	
		RDM Quick Time	0	
Running 02:00:00	Poll off	B 3. Optionen		
Typ: Truss Mount		Hardware Informationen		
RX Pakete : 499		El Software Informationen		
Prot.RX/TX: sACN / sACN	Snap shot	El Zahler		
		Netzwerk Informationen	00.14	
1emp: 49 C		Menu-Timeout	20 Minuten	
		Screensaver Timeout	15 Minuten	
		Screensaver Events	aus	
		Kennwort		
		Hemotesteuerung an/aus	an	
		Sende sALN Urat	aus	
TRUCK NOT	A. A	Sende Art Het als broadcast	aus	
Telever approved on		At-Net 3 Net2Werk	0	1
			action and a second	
		Lüftersteuerung		
LSS ConfigCore		Contraction of Contra		

Auswahl	Bedeutung	
Menü-Timeout	Diese Einstellung hat nur für MasterPort RM portable Relevanz!	
	Zeit bis Rückkehr vom Menü zum Grundzustand im Gerätedisplay.	
Screensaver-	Diese Einstellung hat nur für MasterPort RM portable Relevanz!	
Timeout	Timeout für Backlight-Abschaltung des Displays	
	(OFF, 15s, 30s, 1m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 45m, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 12h, 24h)	
Screensaver Events	Diese Einstellung hat nur für MasterPort RM portable Relevanz!	
	On: Statusänderungen an DMX-In/Out oder Ethernet schalten Bild-	
	schirmschoner aus und zeigen die jeweilige Statusseite an	
	Off: Statusänderungen wirken sich nicht auf Bildschirmschoner aus	
Kennwort	Hauptmenü-Pin	
	030000s (0 = aus)	
Sende sACN Draft	Auswahl des unterstützen sACN-Protokolls	
	On: MasterPort RM arbeitet mit sACN nach Standard E1.31 R0 Draft	
	Off: MasterPort RM arbeitet mit sACN nach Standard E1.31 2009	
Sende Art-Net als Broadcast	Erlaubt die Kommunikation mit ADB-Anlagen.	
Art-Net 3 Netzwerk	Erlaubt einen ArtNet3 IP-Adressbereich	
Lüftersteuerung	Der <i>MasterPort RM 19 Zoll</i> ist mit einem Gehäuselüfter ausgestattet, der entweder automatisch oder manuell gesteuert wird.	
	Auto: Automatische Steuerung	
	Ab einer Innentemperatur von 50°C wird der Gehäuselüfter zur Kühlung eingeschaltet. Die Drehzahl des Lüfters steigt mit der Zunahme der gemessenen Temperatur.	
	Manuelle Steuerung	
	Langsam: Geringe Drehzahl	
	Mittel: Mittlere Drehzahl	
	Schneller: Erhöhte Drehzahl	
	Voll: Maximal Drehzahl	
	Diese Auswahlmöglichkeit wird auch bei einem <i>MasterPort RM portable</i> angezeigt. Da dieses Gerät keinen Lüfter besitzt, haben diese Einstellungen keine Auswirkungen auf das Gerät!	

Anschlusskonfiguration

In diesem Menü werden die freidefinierbaren DMX-Anschlüsse eingestellt und die Parameter für alle DMX Aus- und Eingänge festgelegt.



Um eine Einstellung/Wert zu ändern, gilt folgende Einstellungsroutine:

- 1. Untermenü anklicken
- 2. Einstellung/Wert ändern
- 3. Mit Button "Update" Änderung übernehmen

Definition der DMX-Anschlüsse und Mergen von Daten

Die DMX- Anschlüsse 1 bis 12 können einzeln und völlig frei als physikalischer Ein- oder Ausgang sowie als virtueller Ausgang definiert werden. Zusätzlich können sie auch abgeschaltet werden. Die Einstellung wird im Untermenü "Portkonfiguration" vorgenommen. Jeder DMX-Anschluss besitzt einen eigenen Mergepuffer, in dem Daten gemergt und von dort ausgesendet werden.

Auswahl	Bedeutung
Nicht vorhanden	Der DMX-Anschluss wird vollständig abgeschaltet.
Physikalischer IN	Der DMX-Anschluss ist als Eingang definiert.
Physikalischer OUT	Der DMX-Anschluss ist als Ausgang definiert.
Virtueller Out	Der physikalische Anschluss ist deaktiviert, der Mergepuffer ist aktiv.

DMX-Port als physikalischer IN

Ist der DMX-Anschluss als physikalischer Eingang definiert, kann nur folgende Einstellung vorgenommen werden:

Auswahl	Bedeutung
DMX Timeout	Empfangs-Timeout bei Empfangs-Ausfall
	110s nach Ablauf wird DMX-Anschluss als Merge-Quelle abgeschaltet

DMX-Port als physikalischer OUT

Ist der DMX-Anschluss als physikalischer Ausgang definiert, werden im zum Anschluss gehörenden Mergepuffer die Daten aus verschiedenen Quellen gemergt und über den Anschluss ausgegeben. Folgende Einstellungen sind möglich:

Auswahl	Bedeutung
DMX Timeout	Timeout wenn der Mergepuffer/DMX-Out keine Daten mehr erhält.0:Hold, der letzte Werte wird unverändert weiter gesendet110s:nach Ablauf der Zeit wird Mergepuffer/DMX-Out abgeschaltet
RX Subnet	Einstellung des Subnets, aus dem Daten empfangen werden (lichtprotokol- labhängig).
RX Universe	Einstellung des Universe, aus dem Daten empfangen werden (lichtproto- kollabhängig).
Merge Modus	Auswahl der Datenquellen, die im Puffer gemergt und über den Anschluss gesendet werden. Port 1 bis 13, Ethernetdatenquelle 0, 1 und 2
TX Universe	Einstellung des Universe, in das Daten gesendet werden (lichtprotokollab- hängig).
TX Priority	Einstellung der Sende-Priorität (lichtprotokollabhängig)
DMX Startcode	Legt den DMX-Startcode fest.
Sendeprotokoll- Länge	Legt die Länge des Sendeprotokolls fest.
Breaklänge	Einstellung der Breaklänge von 90999 μs
MAB Länge	Einstellung der Mark-after-Break-Länge von 20999 μs
MBB Länge	Einstellung der Mark-before-Break-Länge von 20999 μs
MBSL Länge	Einstellung der Mark-before-Slot-Länge von 20999 μs
RDM	Schaltet die RDM-Funktion für das ausgehende DMX-Universe ein.
RDM Discovery	Schaltet die RDM-Discovery ein oder aus.

DMX-Port als virtueller Ausgang

Wird der DMX-Anschluss als virtueller Ausgang definiert, ist der physikalische Anschluss deaktiviert. Der Mergepuffer steht hingegen als Speicher zum Mergen von Daten weiterhin zur Verfügung. Gemergte Daten werden aus dem Puffer ins Ethernet ausgesandt.

Auswahl	Bedeutung
DMX Timeout	Timeout wenn der Mergepuffer/DMX-Out keine Daten mehr erhält.0:Hold, der letzte Werte wird unverändert weiter gesendet110s:nach Ablauf wird Mergepuffer/DMX-Out abgeschaltet
RX Universe	Einstellung des Universe, aus dem Daten empfangen werden (Anzeige lichtprotokollabhängig).
RX Subnet	Einstellung des Subnets, aus dem Daten empfangen werden (Anzeige lichtprotokollabhängig).
RX Priority	Einstellung der Priorität, aus dem Daten empfangen werden (Anzeige lichtprotokollabhängig).
Merge Modus	Auswahl der Datenquellen, die im Puffer gemergt und über den Anschluss gesendet werden. Port 1 bis 13, Ethernetdatenquelle 0, 1 und 2
TX Universe	Einstellung des Universe, in das Daten gesendet werden (Anzeige lichtpro- tokollabhängig).
TX Priority	Einstellung der Priority, in das Daten gesendet werden (Anzeige lichtproto- kollabhängig).
TX Subnet	Einstellung des Subnets, in das Daten gesendet werden (Anzeige lichtpro- tokollabhängig).

Konfiguration des MasterPort RM portable am Gerät

Wie der LSS *MasterPort RM 19 Zoll* kann der *MasterPort RM portable* mit Software LSS *ConfigCore* konfiguriert werden. Darüber hinaus bietet er für den mobilen Einsatz ein komfortables On-Device-Menü zur Konfiguration.

Menüstruktur

Aufbau

Die Menüstruktur des LSS *MasterPort RM portable* ist hierarchisch angeordnet. Die erste Ebene ist der Grundzustand, von dem der Zugriff auf das Hauptmenü erfolgt. Vom Hauptmenü sind die weiteren Untermenüs thematisch in Ebenen unterteilt.

Menüauswahl

Drehen am Encoder wählt die unterschiedlichen Menüpunkte und Schaltflächen. Das markierte Menü oder die Schaltfläche wird invers dargestellt. Kurzes Drücken auf den Encoder markiert diesen Menüpunkt oder die Schaltfläche als ausgewählt.

Änderung von Parametern

Der ausgewählte Parameter wird invers blinkend dargestellt und kann nun durch Drehen am Encoder verändert werden. Erneutes Drücken übernimmt die Einstellung, die veränderten Parameter werden dann sofort wirksam.

Das Betätigen der Schaltfläche "**Cancel**" führt den *MasterPort RM portable* in das vorhergehende Menü zurück, geänderte Werte werden nicht gespeichert, auch wenn sie bereits temporär eingestellt waren.

Das Betätigen der Schaltfläche "Ok" speichert die geänderten Werte dauerhaft.

Wenn der Encoder längere Zeit nicht betätigt wird, geht der *MasterPort RM portable* automatisch in den Grundzustand zurück. Dabei wird das Gerät wieder gegen unbefugte Bedienung verriegelt und das eingegebene Passwort gelöscht. Nicht gespeicherte Änderungen im aktuellen Menü gehen verloren. Der Timeout kann im Bildschirmschoner-Menü eingestellt werden (Default 30s). Dieser Timeout ist in den Monitor-Modi unwirksam, damit auch längere Beobachtungen möglich sind.

Legende zur Schematische Darstellung des Menüs

Der Aufbau des Menüs und die Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden schematisch dargestellt. Die verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Symbol	Bedeutung
	Display-Anzeige
DMX-Port In	Anzeigenname
ن DMX-In 113 ل	Anzeigen/Parameter zur Auswahl
IJ	Auswahl durch Drehen des Encoders
ŧ	Bestätigen durch Drücken des Encoders
	Stellt dar, zu welcher Display-Anzeige Auswahl führt

Startbildschirm

Nach dem Einschalten des LSS *MasterPort RM portable* fährt innerhalb von etwa zwölf Sekunden das Betriebssystem hoch. Nachdem das System initiiert ist, erscheint folgender Bildschirm:



Grundzustand

Systeminformation

Nachdem der Startbildschirm angezeigt wurde, wechselt das Display in den Grundzustand. Der Grundzustand wird immer dann angezeigt, wenn über einen definierbaren Zeitraum keine Eingaben bzw. Änderungen in den Menüs vorgenommen werden.

Der Grundzustand besteht aus fünf Bildschirmanzeigen, die durch Drehen des Encoders aufgerufen werden. Ausgangsanzeige ist die Systeminformation:

	/Info
Software-Version	MasterPortRM v1.02 Sep 04 2013 11:17:32
Art-Net Shortname	Short name : MasterPortRM
Ethernet-Einstellungen	IP mode : Art-Net 2 IP address : 002.090.060.075 Subnet mask: 255.000.000.000 MAC address: 00:13:95:0B:3C:4B Serial No. : 15435
Datentransfer	Link : O Data : O

Softwareversion

Diese Anzeige informiert über die aktuell genutzte Softwareversion.

Art-Net Shortname

Anzeige des Art-Net Kurznamens, mit dem der MasterPort RM portable im Netzwerk zu finden ist.

Ethernet-Einstellungen

Anzeige der IP-Einstellungen mit Art der IP-Adresse-Vergabe, aktuelle IP-Adresse mit Subnetmaske, die MAC-Adresse und Seriennummer des Geräts.

Datentransfer

Anzeige, ob der *MasterPort RM portable* mit einem Ethernet-Netzwerk verbunden ist und ob Daten gesendet oder empfangen werden.

Anzeige	Symbol	Bedeutung
Link	Leerer Kreis	Es besteht keine Verbindung zu einem Netzwerk.
	Voller Kreis	Es besteht eine Verbindung zu einem Netzwerk
Data	Leerer Kreis	Es werden keine Daten gesendet oder empfangen.
	Voller Kreis	Es werden Daten gesendet oder empfangen.
DMX-Monitore

Durch Drehen des Encoders werden zwei Monitore für die DMX- Anschlüsse und eingehende und ausgehende DMX-Signale aufgerufen.

	V-To-			and the second	a an
	Hot	Len	Break	MAB	Prot
2	-				
- 3-					
4					
, Ş.	-				
- 5					
- <u>6</u>					
β.					
10					
11					
12					
13	0				

DMX-In Monitor

DMX-Out Monitor

Anzeige	Symbol	Bedeutung
Act	Leerer Kreis	Port ist als IN/OUT definiert und ungenutzt.
	Voller Kreis	Port ist als IN/OUT definiert und wird genutzt.
	—	Port ist nicht als IN/OUT definiert.
Mrg	Leerer Kreis	Es werden keine Daten gemergt.
	Voller Kreis	Es werden Daten gemergt.
	—	Der Anschluss ist nicht verfügbar.
Len	0512	Anzeige der aktuellen Protokolllänge.
Break	In μs/ms oder s.	Anzeige der Länge des Breaks.
MAB	In μs/ms oder s.	Anzeige der Länge des Mark after Breaks.
Prot	In ms	Anzeige der Protokolldauer und damit der Geschwindigkeit von DMX-Paketen.

Ethernet-Monitore

Weiteres Drehen des Encoders ruft zwei Monitore für den Datentransfer ins oder aus dem Ethernet auf.

ļ	—Nk	I-In	_	Ant-N	let 🗖			_
	- 1	Act.	Mrg.	Univ	Sub	Pri	Sho	
	- ż	ŏ	ŏ	1	- Ö	-1		
	- 3	0	0	_ <u>2</u>	<u> Ø</u>	-1		
	- 4	8	8	3	и й	1		
	ĕ	ŏ	ŏ	5	ğ	-1		
	- Ž	9	2	<u>é</u>	ĝ.	-1		
	ğ	0	- 0 0	á –	и й	극		
	10	ŏ	ŏ	ğ	ğ	-i		
	11	0	0	10	- g	-1		
	¦꽃	2	2	11	0	-1		
	11 12 13	100	001	10 11	Ø	-1 -1		

Monitor für eingehende Daten aus dem Ethernet

-NW-Out	Default
Het	Univ Sub Pri
1 0	
2 0	-
30	—
4 0	-
50	-
6 0	-
7 0	-
80	-
90	-
10 O	-
11 0	-
12 0	-
13 -	

Monitor für ausgehende Daten ins Ethernet

Anzeige	Symbol	Bedeutung
Act	Leerer Kreis	DMX-Port ist als IN/OUT definiert und ungenutzt.
	Voller Kreis	DMX-Port ist als IN/OUT definiert und wird genutzt.
	—	Port ist nicht als IN/OUT definiert.
Mrg	Leerer Kreis	Es werden keine Daten gemergt.
	Voller Kreis	Es werden Daten gemergt.
	—	Der Anschluss ist nicht verfügbar.
Uni	0-11	Anzeige des genutzten Universes (lichtprotokollabhängig).
Sub		Anzeige des genutzten Subnets (lichtprotokollabhängig).
Pri		Anzeige der genutzten Priorität (lichtprotokollabhängig).
Src		Platzhalter für zukünftige Anwendungen.

Passworteingabe

Vor dem Einstieg ins Hauptmenü muss ein Passwort eingegeben werden.



Dabei "merkt" sich das *MasterPort RM portable* das zuletzt eingegebene Passwort so lange, bis es entweder ausgeschaltet, rückgesetzt oder in der Passworteingabe bzw. im Password-Menü die Schaltfläche "Clear" betätigt wird.

Auswahl	Bedeutung
****	Eingabe der Buchstaben des Passwortes durch Drücken, Drehen und wieder Drü- cken
Clear	Passwort löschen
Ok	Das Passwort wird überprüft. Bei korrekter Eingabe Aufruf des Hauptmenüs, sonst zurück in Grundzustand

Aufbau Hauptmenü

Vom Hauptmenü aus werden alle anderen Menüs aufgerufen. Das Hauptmenü ist unterteilt in Monitoring-Menüs, Konfigurationsmenüs und weitere Einstellungen.



Auswahl		Bedeutung
View:	DMX	Aufruf des DMX-Monitors.
	Network	Aufruf des Netzwerkmonitors.
Conf.:	PortSetup	Aufruf des Menüs zum Definieren der DMX-Anschlüsse
	Routing	Aufruf des Menüs zur Einstellung des Routing-Verhaltens.
	DMX	Aufruf des Menüs zur Einstellung der DMX-Parameter
	Ethernet	Aufruf des Menüs zur Einstellung der Ethernet-Parameter
Other:	Options	Aufruf des Menüs für Betriebseinstellungen
ОК		Zurück in Grundzustand.

View-Menü

Mit den Anzeigen im View-Menü erhalten Sie einen Überblick über aktuellen Einstellungen, Datentransfer und Mergesituation des *MasterPort RM portable*. Die Anzeigen sind alle in Echtzeit. Die Anzeigen im View-Menü verstehen sich als Monitoring. Dadurch lassen sie sich problemlos als Überwachungs- und Diagnosetools einsetzen.

Aufbau View-Menü



View →DMX

Dieser Monitor gibt einen Überblick über die Aktivitäten an den DMX- Anschlüsse. Im Untermenü für alle Anschlüsse können die Signale für jedes Bit hexadezimal oder prozentual dargestellt werden.

Alle Monitoring-Anzeigen können mit VERIFY arbeiten und sind somit ein universelles Hilfsmittel auch für einmalige Ereignisse ("Flickerfinder").

<u>View→DMX→DMX-Monitor</u>

Im DMX-Monitor wird auf der Übersichtsseite zunächst der Zustand der Schnittstellen angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	Nicht als DMX-In oder Out definiert
Leerer Kreis	Als DMX-In oder Out definiert, kein Datentransfer
Gefüllter Kreis	Als DMX-In oder Out definiert, Datentransfer läuft

<u>View→DMX→DMX-Monitor→Port n</u>

Eine ausgefüllte LED bedeutet "Schnittstelle/Puffer aktiv", leer bedeutet "nicht aktiv". Die LEDs können direkt angewählt werden und mit Drücken des Encoders gelangt man so in die Monitor-Anzeige der einzelnen Anschlüsse:

DMX-Out	t 1	•	0	٦	T=2	200					
Lev:1	2	3	-4	-5	-6	7	-8	-9	10	11	12
Lev: 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Lev: 25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<u>37</u>	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Page:	0	(Me	ode	110	Jeni	i f9	1 (F	Rans	8e]		Jk

Im DMX-Monitor können alle Kreise des angewählten DMX-In oder DMX-Out in ihrem Wert grafisch als Balkenanzeige oder als Prozentwert und Hexadezimalzahl dargestellt werden. Die Umschaltung geschieht mit "Mode". In der Titelzeile werden verschiedene Messwerte angezeigt:

Symbol	Bedeutung
On/Off	Zustand des In oder Out
Т	Senderate des Out in ms
С	Channel-Anzahl des DMX-In-Protokolls
Р	(grobe) Protokolldauer des DMX-In-Protokolls
S	Startcode des DMX-In-Protokolls

Unterhalb der Anzeigen können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

Einstellung	Bedeutung
Page	Auswahl der Anzeigeseiten. Zur besseren Übersicht für zusammenhängende Kreise blättert das <i>MasterPort RM</i> in allen Monitoring-Anzeigen immer nur um 2 Zeilen.
Mode	Schaltet zwischen grafischer und Zahlenanzeige um.
Verify	Schaltet den Verify-Modus ein (Anzeige [V] rechts oben im Display).
Range	Aufruf des Menüs zur Einschränkung des Verify-Bereiches.
ОК	Eine Menüebene zurück.

Hinweis: In diesem Menü ist die selbsttätige Rückkehr in den Grundzustand außer Kraft gesetzt, um auch längere Beobachtungen zu ermöglichen.

Verify-Modus

Mit dem Einschalten des Verify-Modus mit "Verify" (rechts oben wird nun ein ☑ angezeigt) wird exakt der aktuelle Zustand eingespeichert und im nun laufend mit den aktuellen Daten verglichen. Bei einer auch nur kurzzeitigen Abweichung der Daten (es genügt ein Bit) wird der Verify abgebrochen und das Ergebnis dargestellt (rechts oben ein nicht-inverses V). Mit einem lauten Signalton macht das *MasterPort RM* auf den Verify-Fehler aufmerksam.

Erneutes Drücken auf "Verify" schaltet den Verify-Modus ab (rechts oben kein V).

Man kann damit über lange Messzeiten Protokollstörungen, -verschiebungen und Flackern durch defekte Geräte diagnostizieren, ohne einen speziellen DMX-Tester mit Flickerfixer zu benötigen. Optional ist sogar eine externe Ausgabe des Triggerimpulses z.B. für Meßgeräte möglich.

Mit dem "Range"-Menü kann der Bereich für Verify bis zu einem Stromkreis eingegrenzt werden.

View→Ethernet

<u>View→Ethernet→Ethernet-Monitor</u>

Auf der Übersichtsseite kann der gesamte Zustand des Netzwerks überblickt werden. Eine ausgefüllte LED bedeutet "aktiv", leer bedeutet "nicht aktiv".

Mit "Out" gelangt man in die Übersichtsseite der vom MasterPort RM gesendeten Universes.

Untereinander sind in zwölf Zeilen die zwölf Empfangsmöglichkeiten für die zwölf Mergepuffer dargestellt. Subnet und Universe entsprechen den im Routing→DMX-Out eingestellten. Daneben verdeutlichen je drei Punkte die möglichen drei Sender, die auf dem gleichen Subnet und Universe empfangen und gemergt werden können.



Die Empfangspuffer zeigen den Empfang aus den eingestellten Subnets und Universes auch dann an, wenn das Ethernet als Quelle im Routing ausgeschaltet ist (und somit das *MasterPort RM* selbst diese Universes nicht verwendet)!

<u>View→Ethernet→Ethernet-Monitor→In-Port n</u>

Eine ausgefüllte LED bedeutet "Schnittstelle/Puffer aktiv", leer bedeutet "nicht aktiv". Die LEDs können direkt angewählt werden und mit Drücken des Encoders gelangt man so in die Monitor-Anzeige, die in Bedienung und Darstellung exakt der des DMX-Monitors entspricht (siehe View \rightarrow DMX \rightarrow DMX-Monitor \rightarrow Port n View \rightarrow DMX).

In 1	1/1	10	2.8.	79.	243	5		F	^o ri:	=0		
Lev:	1	-2	-3	4	-5	6	7	-8	-9	10	11	12
Lev:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Lev:	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Lev:	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Page	e	0	(Me	ode	110	Jeni	fУ	1 (F	ans	e)		Jk 🔿

Der einzige Unterschied besteht darin, dass in der obersten Zeile die IP- bzw. (bei AVAB/IPX-Protokoll) die MAC-Adresse des Senders zu sehen ist, der auf diesem Socket sendet. Somit kann festgestellt werden, welche Anlagen auf dem gleichen Subnet/Universe mit welchen Werten zur Summe beitragen.

Werden Daten weder empfangen noch gesendet, steht über der Monitorseite "Socket not used".

In der Titelzeile werden angezeigt:

Symbol	Bedeutung	
In/Out	In oder Out	
1/1	Merge-Puffer	nummer (112) / Merge-Teilnehmer (13)
Adresse	bei ln:	IP/MAC-Adresse des Senders;
	bei Out:	die eigene IP/MAC des MasterPort RM
Zahl	Paketzähler	

<u>View→Ethernet→Ethernet-Monitor→Out</u>

Untereinander sind in zwölf Zeilen die zwölf aussendbaren Mergepuffer des *MasterPort RM* dargestellt. Subnet und Universe entsprechen den im Routing→Ethernet Out eingestellten. Auch hier kann die LED direkt angewählt werden. Das Monitoring ist genau wie bei In möglich.

Config-Menü

Im Config-Menü können Sie die vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten des *MasterPort RM portable* komfortabel ändern. Zu Ihrer eigenen Sicherheit müssen Sie vor jeder Änderung der Einstellungen diese Änderung auch bestätigen.



Bitte beachten Sie, dass jede Änderung der Einstellungen weitreichende Folgen auf Ihre Lichtanlage haben kann. Die folgend beschriebenen Einstellungsmöglichkeiten setzen auch voraus, dass Sie Erfahrungen und Kenntnisse in der DMX- Konfiguration besitzen.

Aufbau des Config-Menüs



Menü Einstellungsmöglichkeiten		
PortSetup	Einstellung der DMX-Anschlussdefinition	
Routing	Einstellung des Konvertieren und Mergen nach Ethernet und DMX	
DMX	Einstellung der DMX-Anschlüsse	
Ethernet	Einstellung der Netzwerkprotokolle	

$Configuration { \rightarrow } PortSetup$

Im Menü PortSetup werden die DMX-Anschlüsse als Ein- oder Ausgänge definiert. Sie können auch abgeschaltet werden, die Definition als virtueller Ausgang bleibt aber der Konfiguration mit *ConfigCore* vorbehalten.



Symbol	Bedeutung
N/A	DMX-Anschluss ist abgeschaltet
DMX-In	DMX-Anschluss ist als DMX-Eingang definiert
DMX-Out	DMX-Anschluss ist als DMX-Ausgang definier



Der DMX-Anschluss 13 ist wie immer der festinstallierte und festdefinierte DMX-In. Eine Änderung der Einstellung auf DMX-Out führt zu einem Abschalten des Anschlusses.

Configuration→Routing

Im Menü Routing werden die Einstellungen für das Konvertieren und Mergen von Daten zu Ethernet und DMX vorgenommen. Zum Mergen stehen insgesamt zwölf Mergepuffer zur Verfügung. Diese sind den DMX-Outs zugeordnet, können aber von Software auch ins Ethernet geroutet werden.



Auswahl	Bedeutung
Network Out	Einstellung zum Konvertieren und Mergen von Daten ins Ethernet
DMX-Out 112	Einstellung zum Konvertieren und Mergen von Daten nach DMX
ОК	Eine Menüebene zurück.

<u>Configuration → Routing → Ethernet Out</u>

In diesem Menü wird bestimmt, was der *MasterPort RM portable* ins Ethernet aussenden soll. Die Auswahl Out 1 bis Out 12 entspricht der Auswahl der Mergepuffer 1 bis 12. Hier wird also nur der gewünschte Mergepuffer dem Ethernet zugeordnet. Der Inhalt des Mergepuffers wird erst im folgenden Menü Routing→DMX-Out definiert.



Auch beim Konvertieren von Ethernet-Protokoll zu Ethernet-Protokoll muss der Weg über die Mergepuffer gewählt werden!

Auswahl	Bedeutung			
Protocol	Informiert über das derzeit aktuelle Sendeprotokoll. Die Auswahl des Sendeproto- kolls erfolgt im Menü Config→Ethernet.			
Out <n></n>	Off: Es werden keine Lichtdaten über Ethernet ausgesendet			
	On: Wenn der Mergepuffer <n> aktiv ist und von mindestens einer Quelle Daten empfängt, sendet der <i>MasterPort RM portable</i> diese Lichtdaten über Ethernet mit dem hier eingestellten Subnetz und Universe aus.</n>			
Subnet	Einstellung des Ethernet-Subnetzes (abhängig vom Lichtprotokoll)			
Universe	Einstellung des Ethernet-Universes (abhängig vom Lichtprotokoll)			
Priority	Einstellung der Sende-Priorität (lichtprotokollabhängig)			
ОК	Einstellungen speichern und eine Menüebene zurück.			
Cancel	Abbruch und eine Menüebene zurück.			

<u>Configuration \rightarrow Routing \rightarrow DMX-Out</u>

In diesem Menü wird der Inhalt der Mergepuffer definiert. Der Mergepuffer ist aktiv, wenn mindestens eine der eingestellten Quellen aktiv ist. Bei mehreren eingeschalteten Quellen werden alle nach dem HTP-Prinzip zusammengefasst. Wenn alle Quellen auf OFF stehen, ist der Mergepuffer abgeschaltet. Fällt die letzte aktive Quelle aus, wird nach Verstreichen des im DMX-Config-Menü eingegebenen Out-Timeouts der Mergepuffer abgeschaltet bzw. bei "HOLD" der letzte Wert gehalten.



Aus technischen Gründen entspricht der Mergepuffer dem entsprechenden DMX-Out Port. Also Mergepuffer 1 entspricht Port DMX-Out1 usw.



Beim Konvertieren von Ethernet-Protokoll zu Ethernet-Protokoll muss ein Mergepuffer belegt werden. Der zugehörige DMX-Out Port ist dann belegt!

Auswahl	Bedeutung				
DMX-In	190123:	Anzeige der DMX-Anschlüsse. 0123 verstehen sich als 10er Werte, also 10, 11, 12 und 13.			
	-:	DMX-Anschluss ist nicht als DMX-In definiert.			
	Leerer Kreis:	DMX-Anschluss ist als DMX-In definiert. Er ist nicht als Datenquelle aus- gewählt.			
	Voller Kreis:	DMX-Anschluss ist als DMX-In definiert und als Datenquelle ausge- wählt.			
Ethernet	OFF:	Es werden keine Ethernet-Daten berücksichtigt			
	Single: Merge 3:	Es werden nur die vom ersten Sender empfangenen Lichtdaten hinzu- gemergt. Sollten gleichzeitig von mehreren Sendern Telegramme mit dem eingestellten Subnetz und Universe anliegen, wird nur der erste erkannte Sender berücksichtigt. Die Sender-Erkennung erfolgt bei sACN durch die CID, bei AVAB/IPX durch die MAC-Adresse und bei allen ande- ren Protokollen durch die IP-Adresse des Senders, die für jeden Sender individuell sein muss. Bei Ausbleiben des Signals wird nach der Time- out-Zeit ggf. ein anderer Sender ermittelt (Prinzip: "Der Erste darf"). Es werden die Daten von bis zu 3 Ethernet-Sendern nach dem HTP- Prinzip zusammengefasst. Sollten gleichzeitig von mehr als 3 Sendern Telegramme mit dem Subnetz und Universe dieses Ausgangs anliegen, werden nur die ersten 3 erkannten Sender berücksichtigt. Bei Ausblei- ben eines Signals wird nach der Timeout-Zeit ggf. ein anderer Sender ermittelt (Prinzip: "Wer zuerst kommt").			
Subnet	Auswahl des Subnets, aus dem Daten zum mergen entnommen werden.				
	Nur angezeigt, wenn Ethernet auf "Single" oder "Merge 3" steht.				
	Einstellung des Ethernet-Subnetzes (Abhängig vom Lichtprotokoll)				
Universe	Auswahl des	Universe, aus dem Daten zum mergen entnommen werden.			
	Nur angezeigt, wenn Ethernet auf "Single" oder "Merge 3" steht.				
	Einstellung des Ethernet-Universes (Abhängig vom Lichtprotokoll)				
ОК	Einstellungen speichern und eine Menüebene zurück.				
Cancel	Abbruch und eine Menüebene zurück.				

Configuration \rightarrow DMX

In diesem Menü werden die technischen Einstellungen für die DMX-Anschlüsse vorgenommen. Die Einstellungen können separat für jeden Anschluss vorgenommen werden.

Die Anzeige "result/fps" gibt die durchschnittliche Dauer eines DMX-Frames an. Sie wird errechnet aus Protocol length, Break, MAB, MBS und MBB. Beim Wert = 44 wird das DMX-Signal mit maximaler Geschwindigkeit gesendet.



Durch Ändern der Default-Werte können hier Werte erzeugt werden, die für die Stabilität des Netzwerkes und der Lichtsteuerung gefährliche Auswirkungen haben können! Die Default-Einstellungen sollten aus diesem Grund nicht geändert werden!



Die folgenden Einstellungen werden einzeln pro Port festgelegt:

Einstellung	Bedeutung					
DMX-Ports	Auswahl des DMX- Anschlüsse. Ob der Anschluss als eingehendes (In) oder aus- gehendes (Out) Universum definiert ist, wird hinter der Port-Nummer ange- zeigt.					
TimeOut	Port = In:	Empfangs-Timeout bei Empfangs-Ausfall. Nach Ablauf der einge- stellten Zeit, wird der DMX-In als Merge-Quelle abgeschaltet.				
	Port = Out:	Sende-Timeout wenn der Mergepuffer/DMX-Out keine Daten mehr erhält				
	Hold:	Der letzte Wert wird unverändert weiter gesendet.				
	110:	Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird der Mergepuffer/DMX- Out abgeschaltet.				
Protocol	0512:	Anzahl der Universes/Informationen pro Frame				
length	(nur wenn der	Port als Out definiert ist)				
Break	e des Breaks für das gewählte Universum ein.					
	(nur wenn der	Port als Out definiert ist)				
MAB	Stellt die Länge des Marks nach dem Break für das gewählte Universum ein.					
	(nur wenn der Port als Out definiert ist)					
Mark	e des Marks zwischen den Universes/Informationen innerhalb					
between slots	des Frames für das gewählte Universum ein.					
	(nur wenn der	Port als Out definiert ist)				
Mark before	Stellt die Länge des Marks vor dem Break für das gewählte Universum ein.					
break	(nur wenn der	Port als Out definiert ist)				
RDM	On: Schalte	et das RDM für den gewählten Anschluss ein.				
	Off: Schaltet das RDM für den gewählten Anschluss aus.					
	Der MasterPort RM tritt an definierten Out-Anschlüssen als RDM-Controller					
Discourse						
Discovery	Der MasterPol	rt RM unterstutzt verschiedene RDM-Discovery Modi.				
wenn RDM	On: Aktiviert die RDIVI-Discovery Funktion für den ausgewählten Anschluss					
aktiv und	OTT: Deaktiviert die KDIVI-Discovery Funktion für den ausgewählten					
mindestens	,					
ein Anschluss	🔥 Eine n	eu angestoßene volle RDM-Discovery verursacht kurzzeitig hohen				
als Out defi-	Daten ⁻	traffic im Universe und kann die DMX-Steuerung beeinträchtigen!				
	Einstellungen speichern und eine Menuebene zuruck.					
Cancel	Abbruch und eine Menüebene zurück.					

$\underline{Configuration} \rightarrow DMX \rightarrow RDM$

In diesem Untermenü werden die globalen, für alle Universen geltenden RDM-Einstellungen festgelegt.

Einstellung	Bedeutung				
RDM-Intervall	Stellt die Intervallzeiten der der inkrementellen Discovery in Sekunden ein.				
Incremental discovery	Mit dieser Funktion ist RDM-Discovery immer aktiv! Es werden immer Daten gesammelt und Identifizierungsanfragen für neue Geräte in die Universen gesendet.				
	On: Incremental discovery ist immer aktiv.				
	Off: Incremental discovery ist nicht aktiv.				
Background discovery	Mit dieser Funktion arbeitet die inkrementelle Discovery im Hintergrund. Dadurch wird das DMX-Signal weniger gestört. Allerdings kann es sein, dass sich die Intervallzeit weit über oben eingestellte hinaus verlängert!				
	On: Background discovery ist aktiv.				
	Off: Background discovery ist nicht aktiv.				
Ok	Einstellungen speichern und eine Menüebene zurück.				
Cancel	Abbruch und eine Menüebene zurück.				



RDM-Discovery verursacht sehr hohen Datentraffic in den Universen! Es kann die DMX-Steuerung beeinträchtigen oder sogar unmöglich machen!

Configuration \rightarrow Ethernet

In diesem Menü erfolgt die Anzeige und Einstellung der Netzwerkparameter:



Die Mac-Adresse und die Seriennummer sind reine Anzeigen und können nicht verändert werde

Einstellungen	Bedeutung					
Receive	Einstellung des Empfangs-Netzwerkprotokolls					
Protocol						
Receive time-	Einstellung des Timeouts beim Datenempfang					
out	0 = letztes Protokoll halten					
Transmit Pro-	Einstellung des Sende-Netzwerkprotokolls					
tocol	Default: Sendeprotokoll entspricht dem Empfangsprotokoll					
Max. frame	Einstellung der Mindestsenderate wenn sich keine Werte ändern.					
distance						
IP	Bezug der IP-Adresse:					
	IP address: freie Einstellmöglichkeit					
	Art-Net 2: Art-Net-Adresse im 2er Netz					
	Art-Net 10: Art-Net-Adresse im 10er Netz					
	DHCP: wenn DHCP-Server im Netzwerk vorhanden					
Subnet mask	Netzwerkmaske: die manuelle Einstellung ist nur bei "IP address" möglich					
Gateway	Gateway: die manuelle Einstellung ist nur bei "IP address" möglich					
Options	Aufruf der Seite zur Einstellung der Nebenanlage					
Ok	Einstellungen speichern und eine Menüebene zurück.					
Cancel	Abbruch und eine Menüebene zurück.					



• Der Timeout für DHCP nach dem Neustart des *MasterPort RM portable* ist standardmäßig 10s, danach erfolgt ein Fallback auf eine nach RFC3927 automatisch erzeugte IP-Adresse ("Zeroconf", 169.254.x.x).

Configuration → Ethernet→Options In diesem Menü werden optionale Einstellungen vorgenommen.

Einstellung	Bedeutung				
SLPv2 (RFC2608)	Das SLP ist eir	n Netzwerkprotokoll für Netzwerkdienste.			
protocol	On:	Aktiviert das SLPv2 Netzwerkprotokoll.			
	Off:	Deaktiviert das SLPv2 Netzwerkprotokoll.			
RDM-Net (E1.33)	RDM-Net ist ein Protokoll zum Austausch von RDM-Meldungen über				
protocol	Ethernet.				
	On:	Aktiviert das RDM-Net Netzwerkprotokoll			
		nach Standard E1.33.			
	Off:	Deaktiviert das RDM-Net Netzwerkprotokoll			
		nach Standard E1.33.			
Transmit sACN	Auswahl des g	gesendeten sACN-Protokolls			
(E1.31) Draft	On:	Der MasterPort RM portable arbeitet mit sACN-Draft.			
	Off:	Der MasterPort RM portable arbeitet mit sACN-Release.			
Art-Net send full	Off:	Der MasterPort RM portable sendet im Art-Net-Standard			
broadcast		2.xxx.xxx.xxx.			
	On:	Der MasterPort RM portable sendet erweiterten IP-Bereich			
		255.xxx.xxx.xxx.			
Art-Net III network	0:	Art-Net II kompatibel			
address	1127:	Art-Net III Netzwerkadresse			
UDP-Checksum	Einstellung zu	r Berechnung der Prüfsummen von UDP-Datenpaketen			
	Rx & Tx:	Prüfsummen für empfangene und gesendete Pakete			
	Rx only:	Prüfsummen nur für empfangene Pakete			
	Tx only:	Prüfsummen nur für gesendete Pakete			
	Off:	Prüfsummenberechnung aus			
Ethernet media	Einstellung de	er Übertragungsgeschwindigkeit			
	Autoneg.:	Automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit			
	10 Half:	10MBit/s Half Duplex			
	10 Full:	10MBit/s Full Duplex			
	100 Half:	100MBit/s Half Duplex			
	100 Full:	100MBit/s Full Duplex			
Cancel	Abbruch und eine Menüebene zurück.				
Ok	Einstellungen	speichern und eine Menüebene zurück.			

Options

Im Menü Options werden die Zusatzfunktionen des LSS *MasterPort RM portable* eingestellt und Informationen über Hard- und Software angezeigt.

Aufbau des Menüs Options



Auswahl	Bedeutung	
CPU info	Anzeige von CPU-Informationen.	
Component info	Anzeige der internen Komponenten.	
Software info	Anzeige von Software-Informationen.	
Display Options	Menüs zur Einstellung des Displays.	
Security	Menüs zum Einstellen / Abschalten des Passworts.	
Restore settings	Menüs zum Rücksetzen des MasterPort RM portable	
Watchdog reset	Rücksetzen des MasterPort RM portable und Test des Watchdog.	
Ok	Eine Menüebene zurück.	

Options → CPU Info

Hier werden Informationen zur Rechner-Zentraleinheit (CPU), die Versionen von Hauptplatine und BIOS sowie die Größe des Flash-Speichers, der als Harddisk dient, angezeigt:

Auswahl	Bedeutung
Counter	Aufruf des Menüs zur Anzeige der Boot- und Fehlerzähler.
ОК	Eine Menüebene zurück.

Options \rightarrow CPU Info \rightarrow Counter

Hier werden die internen Betriebsspannungen, Temperaturen sowie verschiedene Zählerstände angezeigt. Die Zähler können auf 0 gesetzt werden, um Ereignisse ab einem bestimmten Zeitpunkt zu zählen:

Wert	Bedeutung	
Date/Time	Anzeige der aktuellen Systemzeit	
+5V	Betriebsspannung des MasterPort RM portable	
Bat	Spannung der internen Pufferbatterie	
	Ist die Spannung unter 2,5V, ersetzen Sie die Batterie!	
CPU	Temperatur der CPU	
Brd	Temperatur des Mainboards	
Running time	Betriebsstundenzähler; kann angewählt und auf 0 gesetzt werden.	
Power on starts	Bootvorgänge; kann angewählt und auf 0 gesetzt werden.	
Init	Setzt alle Zähler auf die intern im EEPROM mitgezählten Originalwerte.	
Ok	Eine Menüebene zurück.	

Options → **Component** Info

Zeigt Informationen zu den Firmware-Versionen der internen Komponenten an.

Options → **Software** Info

Hier werden Informationen zur Firmware-Version, Betriebssystem sowie Programmgröße und freiem Speicher angezeigt. Außerdem werden die über Art-Net programmierbaren langen und kurzen Gerätenamen angezeigt.

Options \rightarrow Display Options

		Display options		
Menu timeout	Screensaver timeout	Screensaver events	Remote programming	Fan control
Ŭ Off, 15s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min, 45min, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 12h, 24h ‡	J Off, 15s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min, 45min, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 12h, 24h ‡	び On Off ま	⊖ On Off ‡	ڻ Auto, Off, Slow, Med1, Med2, Full ‡

In diesem Menü können Sie verschiedene Zeitabläufe einstellen:

Einstellung	Bedeutung		
Menu timeout (w/o monitors)	Timeout für Verlassen des Menüs bei Nichteingabe und Rückkehr zum Grund- zustand.		
	Gilt nicht für die Monitoring-Seiten.		
Screensaver timeout	Timeout für Backlight-Abschaltung des Displays Außer für Vorführungen, Messen usw. sollte diese immer aktiviert werden,		
	um das LED-Backlight des Displays zu schonen.		
Screensaver	Off: Statusänderungen wirken sich nicht auf Bildschirmschoner aus		
events	On: Statusänderungen an DMX-In/Out oder Ethernet schalten Bild schirmschoner aus und zeigen die jeweilige Statusseite an		
Remote pro-	On: MasterPort RM portable ist per Art-Net programmierbar		
gramming	Off: MasterPort RM portable ist nicht per Art-Net programmierbar		
	Art-Net ist die Grundlage für <i>ConfigCore</i> . Ist diese Funktion deaktiviert, kann das Gerät nicht über die Konfigurationssoftware eingestellt werden.		
Fan Control	Diese Einstellungen haben für den MasterPort RM portable keine Bedeutung.		
Ok	Einstellungen speichern und eine Menüebene zurück.		
Cancel	Abbruch und eine Menüebene zurück.		

Options → **Security**

Hier können Sie das Passwort ändert oder die Passwortabfrage abschalten:

Das aktuelle Passwort wird immer als "*****" angezeigt, auch wenn es kürzer als 6 Zeichen ist. Durch Drücken auf "Clear" wird das Passwort gelöscht (Anzeige "_____"). Wenn dieser Zustand mit "Ok" gespeichert wird, erfolgen keine Passwortabfragen mehr.

Durch Anwahl einer Stelle und Drücken sowie Drehen des Encoders können Buchstaben eingegeben und durch erneutes Drücken übernommen werden. Es gibt nur Kleinbuchstaben, "_" entspricht einem Leerzeichen. "Ok" speichert dann das neue Passwort ab.

Auswahl	Bedeutung
****	Passworteingabe
Clear	Passwort löschen.
Ok	Einstellungen speichern und eine Menüebene zurück.
Cancel	Abbruch und eine Menüebene zurück.



Obwohl das System eine große Sicherheit bietet, kann eine absolute Sicherheit nicht gewährleistet werden! Treffen Sie geeignete Maßnahmen vor Ort, um einen nichtautorisierten Zugriff zu verhindern!

Options → **Restore Settings**

Im *MasterPort RM portable* können Wiederherstellungspunkte definiert werden. Dadurch können neben den Werkseinstellungen auch eigene Einstellungen gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder geladen werden. Es können dabei bis zu 100 eigene Einstellungen gespeichert und frei wählbar geladen werden.



Einstellung	Bedeutung
Restore to	Auswahl der Factory defaults (Werkseinstellungen gemäß letzten Firmware- Updates) oder einen Wiederherstellungspunktes nach Datum und Zeit
User saved	Anzahl der gespeicherten Wiederherstellungspunkte
Delete	Löscht gespeicherte Wiederherstellungspunkte (diese müssen unter Restore to aufgerufen sein)
Save	Speichert Wiederherstellungspunkte mit Datum und Zeit
ОК	Führt das Laden der Factory defaults bzw. des Wiederherstellungszeitpunktes aus.
Cancel	Rückkehr auf übergeordnetes Menü

Options → Watchdog reset

Unter diesem Menüpunkt wird das Gerät hardwaremäßig rückgesetzt und damit der Watchdog getestet.

Service

Netzsicherung wechseln

Sicherungstyp: Feinsicherung Glasrohr 2AT, Id.-Nr. 03105

- 1. Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung und jeglichen anderen Verbindungen.
- 2. Entriegeln Sie den Sicherungshalter oberhalb der Kaltgerätebuchse.
- 3. Entnehmen Sie den Sicherungshalter.
- 4. Entnehmen Sie die defekte Sicherung.
- 5. Ersetzen Sie diese durch eine intakte Sicherung.
- 6. Schieben Sie den Sicherungshalter wieder ein und vergewissern Sie sich, dass der Halter einrastet.



Überbrücken Sie niemals eine Sicherung!

Verwenden Sie nur den oben angegebenen Sicherungstyp!

Stellen Sie sicher, dass der Sicherungshalter fest eingerastet ist!

Kontaktaufnahme

Falls Probleme beim Betrieb des *LSS MasterPort RM* auftreten, sollten die Beschreibungen und Hinweise in diesem Handbuch zur Fehleranalyse und Fehlerbehebung weiterhelfen. Sollte dies nicht der Fall und es werden weiterführende Hilfestellungen benötigt, wenden Sie sich an den LSS Service.

Bei der Kontaktaufnahme sollten folgende Informationen vorliegen:

- Ort der Gesamtanlage und Position des *MasterPort RM* in der Anlage (mit Angabe von Seriennummer/MAC-Adresse/IP-Adresse)
- Ausführliche Fehlerbeschreibung
- Ausführliche Beschreibung der bisher erfolgten Fehlersuche
- Beschreibung zusammenhängender System- oder Geräteprobleme

Kontaktadresse:

LSS GmbH Licht-, Steuer- und Schaltanlagenbau GmbH Am Eichenberg 1 D-04600 Altenburg Tel.: +49 3447 83 55 00 Fax: +49 3447 86 17 79 mail@lss-lighting.de

Anhänge

Anhang A

Besonderheiten der Netzwerkprotokolle

Die Netzwerkeinstellungen (IP-Mode, IP-Adresse, Netzwerkmaske) des *MasterPort RM* wirken sich bei den verschiedenen Lichtprotokollen unterschiedlich aus:

Licht- Protokoll	IP-Besonderheiten
Art-Net	IP-Mode, IP-Adresse und Netzmaske wirken sich direkt auf Art-Net aus. Aus Kompa- tibilitätsgründen sollte immer der automatische IP-Mode "Art-Net2" verwendet werden.
AVAB/IPX	IP-Mode, IP-Adresse und Netzmaske wirken sich überhaupt nicht auf AVAB/IPX aus, da dieses ein Novell-Protokoll ist.
	Der <i>MasterPort RM</i> kann aber trotzdem remote über Art-Net konfiguriert werden, dafür sind IP-Mode, IP-Adresse und Netzmaske relevant -zur Kompatibilität auch hier am besten "Art-Net2" verwenden.
AVAB/UDP	IP-Mode, IP-Adresse und Netzmaske wirken nicht auf AVAB/UDP aus, da AVAB/UDP mit Broadcasts arbeitet.
	So kann man auch hier am besten die Defaulteinstellung "Art-Net2" verwenden und damit auch hier immer den <i>MasterPort RM</i> über Art-Net remote konfigurieren.
ShowNet	IP-Mode, IP-Adresse und Netzmaske wirken sich auf ShowNet aus.
	Häufig wird 192.168.0.x oder 192.168.1.x verwendet. Die Netzwerkmaske sollte 255.255.255.0 sein.
	Um dies einstellen zu können, muss der IP-Mode "Manuell" sein (oder DHCP, falls es einen entsprechenden DHCP-Server im Netz gibt).
	Der MasterPort RM kann trotzdem remote mittels ConfigCore über Art-Net konfigu- riert werden.
sACN	IP-Mode, IP-Adresse und Netzmaske wirken sich nicht auf ACN aus, da ACN ein Mul- ticast-Protokoll mit der IP 239.255.x.y ist. Dieses wird unabhängig empfangen.
	So kann man auch hier am besten die Defaulteinstellung "Art-Net2" verwenden und damit auch hier immer den <i>MasterPort RM</i> über Art-Net remote konfigurieren.

Protokoll	Universe	Subnet	Besonderheiten
Art-Net	015	015	Der MasterPort RM kann auf jedem einzelnen DMX-Port mit verschiedenem Subnet und Universe arbeiten.
			Dies ist mit <i>ConfigCore</i> , nicht aber mit Fremdsoftware, einzeln einstellbar, nur mit dem LSS-Softwaretool.
AVAB/IPX	112	09	Beim Senden ist die Priorität von 0200 einstellbar.
AVAB/UDP	132	09	Beim Senden ist die Priorität von 0200 einstellbar.
ShowNet	136	nicht vorhan- den	Bei ShowNet gibt es eigentlich keine Universes, alle Dimmer- daten werden in einem 18432 Kreise großen Feld dargestellt. In älteren Anlagen (5xx) konnte man dies auch konfigurieren. Trotzdem hat sich in der Praxis die Einteilung in Vielfache von 512 durchgesetzt (wegen DMX). Der MasterPort RM verhält sich beim Einstellen des Universe wie neuere Anlagen von Strand Lighting: hier stellt man nur noch Vielfache von 512 ein, "XDMX Nr." genannt. "Krumme" Adressen sind nicht möglich. Die realen Kreisnummern von 118432 werden im Routing zusätzlich angezeigt.
sACN	1 65279	nicht vorhan- den	Beim Senden ist die Priorität von 0200 einstellbar.

Die einstellbaren Parameter Subnet und Universe unterscheiden sich wie folgt:

Wahl des Lichtprotokolls

Bietet eine Anlage mehrere Lichtprotokolle zur Auswahl, so sollte vom Standpunkt der Netzwerkbelastung die Rangfolge sein:

- 1. sACN
- 2. Art-Net
- 3. ShowNet
- 4. AVAB/UDP
- 5. AVAB/IPX

Konfiguration für die verschiedenen Lichtprotokolle

sACN

Das Licht-Netzwerkprotokoll sACN ist das werksseitig voreingestellte Standardprotokoll. Beim Laden der Default-Werte wird dieses Licht-Netzwerkprotokoll aktiviert und folgende Parameter eingestellt:

Empfangs-Netzwerkprotokoll:	sACN
Empfangstimeout:	3s
Sende-Netzwerkprotokoll:	sACN
Senderate:	0,5s

Da der *MasterPort RM* in den Default-Einstellungen als DMX-Booster läuft, sind folgende Routing-Parameter voreingestellt:

DMX-Anschlüsse 1 bis 12:	Out
Sendepriorität:	0 (entspricht 100)
DMX-Anschluss 13:	In
Ethernet als Mergequelle:	deaktiviert

Wird der MasterPort RM mit dem Netzwerkprotokoll sACN eingesetzt, so kann die Netzwerkbelastung für ihn und andere Netzwerkteilnehmer sehr effektiv gesenkt werden, wenn man managementbare Switche einsetzt, die das sogenannte "IGMP Snooping" beherrschen.

Derartige Switche erkennen, welche Universes die Geräte an jedem Switch-Port benötigen und schalten dann nur diese Universes zu den jeweiligen Geräten durch.

Per Default hört der MasterPort RM auch auf Art-Net-Softwaretools und andere Anlagen.

Art-Net

Schalten Sie das Empfang-Netzwerkprotokolls AVAB/IPX ein. Der Empfangstimeout ist 8s, die Senderate ist 1s.

Das Default-Subnet ist 0 und die Universes 0...12 für die zwölf DMX-Anschlüsse (egal ob diese In oder Out sind). Andere Subnets und/oder Universes stellen Sie unter Config→Routing→Port1...12 ein. Dort schalten Sie die Ports auch einzeln ein oder aus.

Per Default hört der MasterPort RM auch auf Art-Net-Softwaretools und andere Anlagen.

ShowNet

Schalten Sie das Empfangs-Netzwerkprotokoll ShowNet ein. Empfangstimeout ist 8s.

Schalten Sie das Sende-Netzwerkprotokoll ShowNet ein. Stellen Sie die Senderate auf 4s.

Die Default-Universes (XDMX) sind 1...12 für die zwölf DMX-Anschlüsse (egal ob diese In oder Out sind).

Andere Subnets und/oder Universes stellen Sie unter Config \rightarrow Routing \rightarrow Port1...12 ein. Dort schalten Sie die Ports auch einzeln ein oder aus.

Per Default hört der *MasterPort RM* zwar auf Art-Net-Softwaretools, aber nicht jedes kommt mit den 192.168er IP-Adressbereichen klar.

AVAB/IPX

Schalten Sie das Empfang-Netzwerkprotokolls AVAB/IPX ein. Stellen Sie den Empfangstimeout auf 3s.

Schalten Sie das Sende-Netzwerkprotokolls AVAB/IPX ein. Stellen Sie die Senderate auf 0,5s.

Das Default-Subnet ist 0 und die Universes 1...12 für die zwölf DMX-Anschlüsse (egal ob diese In oder Out sind). Andere Subnets und/oder Universes stellen Sie unter Config→Routing→Port1...12 ein. Dort schalten Sie die Ports auch einzeln ein oder aus.

Per Default hört der MasterPort RM auch auf Art-Net-Softwaretools und andere Anlagen.

AVAB/UDP

Schalten Sie das Empfang-Netzwerkprotokolls AVAB/UDP ein. Stellen Sie den Empfangstimeout auf 3s.

Schalten Sie das Sende-Netzwerkprotokolls AVAB/UDP ein. Stellen Sie die Senderate auf 0,5s.

Das Default-Subnet ist 0 und die Universes 1...12 für die zwölf DMX-Anschlüsse (egal ob diese In oder Out sind). Die Default-Sendepriorität ist 0 (entspricht höchster, immer mergen). Andere Subnets und/oder Universes stellen Sie unter Config→Routing→Port1...12 ein. Dort schalten Sie die Ports auch einzeln ein oder aus.

Per Default hört der MasterPort RM auch auf Art-Net-Softwaretools und andere Anlagen.

Anhang B

Begriffe

ACN	"Architecture for Control Networks" ANSI E1.17
	Von einem internationalen Gremium unter Führung der ESTA standardisierte Netzwerkprotokoll-Suite für Geräte im Entertainment Bereich. Beinhaltet sehr umfangreiche Mechanismen und Vorgaben für die in den Geräten verwendeten Netzwerkprotokolle, Erkennungsmechanismen, Konfigurationsmöglichkeiten mit- tels XML-Files, Datenübertragungen usw.
	Bisher werden von vielen Herstellern aus Aufwandsgründen (der Standard enthält über 400 Seiten) nur Untermengen von ACN implementiert, z.B. die Streaming- Daten für Licht-Universes (sACN ANSI E1.31).
Broadcast	In der Netzwerktechnik Protokolle, die an ganze Subnetze (Subnetz-Broadcast) oder "an alle" Netzwerkteilnehmer gesendet werden. Broadcasts sind sehr ineffi- zient, weil das Netzwerk und alle Teilnehmer belastet werden und sollten daher wenn möglich durch Multicast ersetzt werden. Broadcasts werden nicht geroutet.
	Broadcasts "an alle" verwenden in der Lichttechnik z.B. AVAB/IPX und AVAB/UDP. Art-Net verwendet zum Teil Subnetz-Broadcasts, was de facto auch einem Broadcast für alle Art-Net-Geräte gleichkommt.
DMX	DMX512
	1990 von der USITT vorgeschlagenes Bussystem für Licht- und Medientechnik. Später als DIN 56930-2 und ANSI Standard E1.11 festgelegt.
НТР	Highest Takes Precedence
	Übliche Form des Mergens von DMX-Daten: der höchste Wert mehrerer Eingänge bestimmt den Ausgabewert.
IGMP	Internet Group Managment Protocol.
	Wird u.a. im Zusammenhang mit Multicast und zur intelligenten Verteilung der Netzlast verwendet. Multicast-Teilnehmer melden sich damit z.B. im Netzwerk an und ab, um intelligenten Switches mitzuteilen, dass Protokolle ihres Adressbe- reichs an bestimmten Ports ausgegeben werden sollen. Der MasterPort RM unterstützt IGMP v.2.
IP	Internet Protocol. Computernetzwerkprotokoll, Grundlage des Internet. Erste, vom Übertragungsmedium unabhängige Protokollschicht. Ermöglicht eine Adres- sierung von Netzwerkteilnehmern und Gruppen mittels IP-Adresse und Subnetz- maske, ist damit auch routingfähig.
IP-Adresse	Netzwerknummer eines Teilnehmers in einem IP-Netz. 32-stellige Binärzahl, wird meist als 4-stellige Dezimalzahl im Bereich von 0255 geschrieben, z.B. 192.168.0.1. Damit ist jeder Teilnehmer eindeutig identifizierbar. Gruppen von Teilnehmern werden über Broadcasts erreicht, wenn die Nummer 255 ist, z.B. 172.16.100.255 entspricht den Teilnehmern 172.16.100.1 172.16.100.254
IP-Netzmaske	Netzmaske oder Netzwerkmaske, teils noch als Subnetzmaske bezeichnet. Eine

	Bitmaske, die eine IP-Adresse in einen Netzwerk- und einen Geräte- bzw. Hostteil trennt. Sie wird in IP-Netzwerken verwendet, um Routing-Entscheidungen zu tref- fen und Geräte zu bestimmten Gruppen zuzuordnen. Nur Geräte mit gleichem Netzwerkteil können direkt miteinander kommunizieren.
ΙΡΧ	Internetwork P acket e X change. Von <i>Novell</i> ursprünglich für das Netzwerkbe- triebssystem <i>NetWare</i> eingeführtes Computer-Netzwerkprotokoll. Verlor seit An- fang der 90er Jahre gegenüber TCP/IP zunehmend an Bedeutung. In der Licht- technik werden IPX-Pakete nur vom <i>AVAB/IPX</i> - Lichtprotokoll verwendet.
Licht-Protokoll	Über Ethernet übertragenes Datenprotokoll, das Lichtinformationen überträgt. Lichtprotokolle sind herstellerspezifisch und meist nicht offengelegt (Ausnahmen: <i>Art-Net, ACN</i>).
LTP	Last Takes Precedence
	Form des Mergens von DMX-Daten: der zuletzt eingetroffene Wert von mehreren Eingängen bestimmt den Ausgabewert. Häufig verwendet von beweglicher Me- chanik wie MovingLights.
Multicast	In der Netzwerktechnik Protokolle, die an mehrere Netzwerkteilnehmer oder Gruppen von Teilnehmern gesendet werden. Multicasts sind sehr effizient, weil die Teilnehmerfilterung bis auf gewisse Grenzen auf Hardwareebene geschieht und Unbeteiligte nicht belastet werden. Multicast-IP-Adressen haben einen eige- nen Adressbereich, die MAC-Adresse wird von der IP-Adresse abgeleitet. In der Lichttechnik wird Multicast z.B. von <i>ACN</i> und <i>ETCNet2</i> verwendet.
	Intelligente Switches leiten Multicastprotokolle nur zu Teilnehmern, die sich dafür beim Switch anmelden. Hierfür gibt es das IGMP-Protokoll.
Profibus	Der international am weitesten verbreitete Industrie-Feldbus, seinerzeit von einer Gruppe Hersteller unter Federführung von <i>Siemens</i> entwickelt, in Europa seit lan- gem standardisiert durch IEC 61158/IEC 61784. Profibus ist physikalisch meist ei- ne RS-485-Schnittstelle mit zeitlich determiniertem, Token-Ring-ähnlichem Proto- koll. Genauso ist auch Lichtwellenleiter und Profinet (Industrial Ethernet) möglich. Es kann mehrere Master und Slaves sowie verschiedene Busprotokolle (FMS, DP,) auf dem Bus geben. Dachorganisation PI International mit über 1500 Herstellern, in Deutschland
	durch die PNO vertreten. LSS ist Mitglied der PNO, alle LSS Profibusgeräte sind bei der PNO registriert.
Profibus-DP	Auf hohen Datendurchsatz und geringe Übertragungszeiten optimiertes Profi- busprotokoll. Die Daten werden zyklisch und zeitlich determiniert übertragen, wobei ein Master jeweils bis zu 125 Slaves ansteuern kann.
	Profibus-DP ist in vielen <i>Siemens S7</i> -CPUs bereits als Standard-Schnittstelle ent- halten und erfordert somit keinen weiteren Hardwareaufwand.
RDM	Remote Device Managment over DMX512 Networks
	American National Standard (ANSI) E1.20 der ESTA (Entertainment Services and Technology Association)
	Erlaubt eine bi-direktionale Übertragung auf dem DMX512-Bus zur Konfiguration, Diagnose und Rückmeldung intelligenter DMX-Geräte.
Socket	Schnittstelle zwischen Ethernet-Empfänger und Firmware des MasterPort RM.

	Bezeichnet hier den Empfangs- und Sendepuffer für eine Subnet/Universe- Kombination eines einzelnen Netzwerk-Senders.
SPS	S peicher p rogrammierbare S teuerung (z.B: <i>Siemens S7-300/400</i>)
Subnet	In Lichtprotokollen mancher Hersteller einstellbare Netznummer, dem sich am Ethernet angeschlossene Geräte zuordnen lassen. Subnets dienen dazu, die Netzwerkstruktur übersichtlich zu gestalten. Nicht verwechseln mit IP-Netzmaske!
ТСР	Transmission Control Protocol. Zuverlässiges Datenaustauschprotokoll für Com- puternetzwerke, welches meist auf IP basiert und mit diesem zusammen als TCP/IP bezeichnet wird. Die Übertragung erfolgt verbindungsorientiert und gegen Übertragungsfehler gesichert. Wird bei Lichtnetzwerken für alle Arten des Daten- austauschs zwischen Anlagen verwendet, wo es nicht so sehr auf Geschwindig- keit, sondern auf Sicherheit ankommt.
UDP	User Datagram Protocol. Einfaches Netzwerkprotokoll, welches wie TCP meist auf IP basiert. Die Übertragung erfolgt verbindungslos und verlorengegangene Pakete werden nicht wiederholt. Ist dafür schneller und hat weniger Verwaltungsauf- wand. Von vielen Lichtprotokollen für die Lichtdaten verwendet, wo es in erster Linie auf Geschwindigkeit und nicht auf Übertragungssicherheit ankommt, da die Daten zyklisch wiederholt werden.
Universe	Ethernet-Entsprechung einer DMX-Linie (512 Byte)

Anhang C

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Bauart:		Fertiggerät
Abmessungen BxHxT:	19 Zoll Einbaugerät:	483 x 45 x 166mm (19", 1HE)
	Portable:	273 x 127 x 229 mm
Gewicht:	19 Zoll Einbaugerät:	1500g
	Portable:	3500g
EMV-Standards:		EN 55022, class B, FCC part 15, level B
RoHS-conform:		ja
Lieferumfang:	19 Zoll Einbaugerät:	Gerät, Kaltgeräteanschlusskabel
	Portable:	Gerät, Anschlusskabel mit Neutrik powerCon
CPU/Frequenz:		Altera Cyclone 3, max. 400 MHz
		AMD Geode LX 800, max. 500MHz
Stromversorgung:		200 – 240V AC, 50/60Hz oder
		Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)
Konfiguration:	19 Zoll Einbaugerät:	LSS ConfigCore
	Portable:	LSS ConfigCore und Menüsystem
		mit Display und Encoder
Leistungsaufnahme:		12W typ.
Betriebstemperatur:		0° - 40°C
Kühlung:	19 Zoll Einbaugerät:	Bis 35°C Umgebungstemperatur passive
		Kühlung, ab 50°C Gehäusetemperatur aktive,
		temperaturgeregelte Kühlung
	Portable:	passiv

Schnittstellen

DMX/RDM:	Wahlweise Ports können einzeln als werden. Die Ports sind ir	12x RJ45 (Neutrik EtherCon®), ESTA-Belegung 12x 5polig XLR Ein- oder Ausgang in der Konfiguration definiert mmer durch Optokoppler potentialgetrennt.
DMX-IN/THRU:	Wahlweise Der Fingang ist immer de	1x RJ45 (Neutrik EtherCon®), ESTA-Belegung 1x 5polig XLR urch Optokoppler potentialgetreppt
Ethernet:		RJ-45, IEEE-Belegung für 100BaseTx und Power-over-Ethernet nach IEEE 802.3af
Netzwerk

DMX

Allgemein			
DMX-Protokoll:	DMX-512		
Standards:	USITT 1990, DIN 56930-2, ANSI E1.11		
Baudrate:	250 kbps		
Ausgänge:	einzeln potentialgetrennt		
	(ISOLATED nach ANSI E1.11 A1)		
Potentialtrennung:	Optokoppler		
Isolationsspannung:	1000V DC		
Isolationswiderstand:	10 ⁹ Ω		
EMV:	Filterbeschaltung nach Stand der Technik an allen Ein-		
	und Ausgängen		
Terminierung:	werksseitig intern		
Empfang			
Startcode:	=0 Lichtprotokoll (in Display ●)		
	<>0 kein Lichtprotokoll, RDM (in Display R)		
minimale Protokolllänge:	nur Startcode		
maximale Protokolllänge:	Startcode + 512 Werte		
	(Werte über 512 gehen verloren)		
minimale Durchlaufverzögerung:	44 μs		
maximale Durchlaufverzögerung:	22,5ms		
Empfangstimeout:	110s		
max. Abstand zwischen 2 Protokollen:	110s		
Minimale erkannte Breaklänge:	48 μs		
Maximal zulässige Breaklänge:	1,95 s		
<u>Senden</u>			
Startcode:	0		
Protokolllänge:	Startcode + 512 Werte		
Minimale Protokollzeit:	22,4ms		
Breaklänge:	90999 μs (einstellbar)		
Mark After Break:	20999 μs (einstellbar)		
Zusätzliche Pause nach Startcode:	25 μs		

Ethernet

Allgemeines			
Schnittstelle:	10/100 BaseT (IEEE 802.3u, 802.3x)		
Geschwindigkeit:	10 MBit/s, 100MBit/s; Autonegotiation		
Duplex-Mode:	halb, voll; Autonegotiation		
	Auto-MDI/MDIX		
Anzeige:	Link-LED, Data-LED, Geschwindigkeit und Duplex-Mode werden im Display angezeigt		
Lichtprotokolle:	Art-Net (ArtisticLicence)		
	AVAB-IPX (AVAB, transtechnik, LDDE,)		
	AVAB/UDP (transtechnik)		
	ShowNet (Strand Lighting)		
	sACN (ANSI E1.31)		
weitere Netzwerkprotokolle:	ARP, IP, IPX, UDP, IGMPv2, TFTP, SLP v2, NetRDM		

Empfang

Maximale Paketrate: Minimale Durchlaufverzögerung: Maximale Durchlaufverzögerung: Max. Abstand zwischen 2 Protokollen:

<u>Senden</u>

Senderate bei Wertänderung: Senderate ohne Wertänderung: >1000/s (bei 1 Lichtframe/Paket) 4 μs 22,7 ms 1...999 s (Halten per DMX-Out einstellbar)

maximal aller 20 ms 20 ms ... 4 s (einstellbar)

Anschlussbelegung

DMX-Anschlüsse

<u>5 Pin XLR</u>

Belegung nach DMX512-Standard

Pin	Belegung
1	Data Ground
2	Data -
3	Data +
4	Spare
5	Spare

PE kann über die Schirmung geführt werden

<u>RJ45</u>

Belegung nach DMX512-Standard

Pin	Belegung
1	Data +
2	Data -
3	Spare
4	
5	
6	Spare
7	Data Ground
8	Data Ground
S	Kabelschirm

Ethernet

Der Ethernet-Anschluss unterstützt Power-over-Ethernet nach IEEE 802.3af

Pin	Belegung
1	Rx +
2	Rx -
3	Tx +
4	V +
5	V +
6	Tx -
7	V -
8	V -
S	Kabelschirm

Bestellnummer

Modell	Anschlüsse	Bestellnummer
MasterPort RM 19 Zoll	RJ45	5062
	XLR	5162
MasterPort RM portable	RJ45	5262
	XLR	5362